Honeywell

XI581AH/XI582AH

INTERFACE OPERATEUR BUS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Avis concernant la licence d'utilisation du logiciel

Ce document concerne un logiciel qui appartient à Honeywell Inc. et/ou à des sociétés tierces. Avant la livraison de ce logiciel, l'utilisateur final doit souscrire un contrat de licence d'utilisation du logiciel. Les clauses du contrat traitent des sujets suivants : limitation de l'usage du logiciel au matériel fourni, restrictions concernant la reproduction, protection de la confidentialité et interdiction de cession à un tiers. La divulgation, l'usage ou la reproduction de ce logiciel en dehors des limites autorisées par le contrat de licence sont prohibés.

SOMMAIRE

INTRODUCTION		1
	Organisation du manuel	
	·	
MISE EN ROUTE		
	Options de raccordement	
	Mode d'accès bus	
	Ecrans	
	Description de la zone d'affichage	
	Fenêtre d'affichage	
	Niveaux d'accès aux informations	11 12
	THY GOLD CONTINUED TO THE STATE OF THE STATE	12
OPERATIONS COURANTES		14
	Ouverture et clôture de session locale ou à distance	
	Entrée d'un mot de passe de niveau 2 ou 3	15
	Connexion à un régulateur à distance	17
	Déconnexion d'un régulateur éloigné	
	Clôture de la session	
	Informations d'alarme	
	Visualisation des informations d'alarme	
	Visualisation des alarmes bus	
	Activation/désactivation du mode alarme bus et de l'indicateur d'alarme Acquittement de l'indicateur d'alarme bus	
	Visualisation des informations relative aux points	
	Visualisation des programmes horaires	
	Visualisation des comptages	28
	Visualisation d'un historique de tendance	29
	Informations du régulateur	
	Lecture de l'horloge du régulateur	
	Visualisation des données de configuration du régulateur	33
MANUEL DE REFERENCE ALPHABETI	QUE	
	Communication à distance	
	Compteurs	
	Fonction de description de points	
	Fenêtres de description de points	40 42
	Sélection de points par masque	42 43
	Sélection de points par type	45 45
	Passage du mode manuel au mode automatique	46
	Affichage du temps de fonctionnement	
	Désactivation du suivi d'un point	
	Suppression de la signalisation des alarmes d'un point	
	Gestion de l'EPROM flash et de la mémoire vive	
	Effacement de l'EPROM flash	
	Sauvegarde des données d'application dans l'EPROM flash	
	Restauration des données d'application à partir de l'EPROM flash	52
	Horloge système	
	Options de test	
	Paramètres	
	Programmes horaires	
	Programmes journaliers	
	Création de programmes horaires	
	Copie de programmes journaliers	
	Suppression de programmes journaliers	66
	Points de commutation	67
	Création d'un point de commutation	
	Modification d'un point de commutation	
	Suppression d'un point de commutation	
	Programmes hebdomadaires	
	Programmes annuels	
	Programmes du jour	
	Modification de jours spéciaux	/ / 78

i

NDFX		89
ANNEXE A : CONFIGURATI	ION DU MATERIEL	87
	Visualisation des périphériques actifs sur le bus	85
	Modification d'un masque	
	Suppression d'un masque	83
	Ajout d'un masque	
	Utilisation de masques	81
	Activation/désactivation de la fonction Jours spéciaux	80
	Suppression de jours speciaux	80

ii

INTRODUCTION

L'interface opérateur bus XI581AH/XI582AH vous permet de visualiser et de modifier la programmation de base d'un régulateur Excel. Les modifications que vous pouvez effectuer dépendent de votre niveau d'accès et sont toujours limitées aux paramètres de base qui régissent le fonctionnement quotidien du régulateur. Pour apporter des modifications importantes à la base de données, vous devez utiliser le terminal opérateur portatif XI584 ou l'outil de programmation d'application Excel CARE de Honeywell.

Modèles de régulateur

Vous pouvez accéder directement au régulateur Excel 50, 100, 500, 500-XCL5010 (avec l'interface XI582AH seulement) et 600. Vous pouvez aussi accéder indirectement aux régulateurs suivants :

- Les régulateurs Excel 10 en reliant le XI581/2 à un module de gestion de zone Excel
- Les régulateurs Excel 20 en reliant le XI581/2 à un régulateur Excel 500 ou 600.

De plus, le XI581/2 peut fonctionner en mode d'accès bus pour communiquer avec des régulateurs éloignés. Un régulateur éloigné peut être n'importe quel régulateur Excel connecté au même C-Bus que le régulateur Excel auquel le XI581/2 est relié. A noter que les régulateurs Excel doivent avoir le logiciel actualisé comportant la fonctionnalité d'accès bus. La section Mise en route décrit la fonctionnalité d'accès bu et les restrictions d'utilisation qui lui sont propres.

Différences entre XI581 et XI582

Les terminaux opérateur XI581AH (Fig. 1) et XI582AH (Fig. 2) se ressemblent beaucoup et s'utilisent à peu près de la même façon. La seule différence majeure est que le XI581AH est monté directement à l'avant d'un régulateur Excel 500 ou 600, tandis que le XI582AH est un terminal de table que vous pouvez placer à plusieurs mètres d'un régulateur Excel (sans toutefois dépasser 15 mètres) ou monter sur un

REMARQUE: Le régulateur Excel 500-XCL5010 est utilisable uniquement avec le terminal XI582AH car il est impossible de monter dessus un XI581AH.




Fig. 1. Terminal opérateur à monter sur régulateur XI581AH.




Fig. 2. Terminal opérateur de table XI582AH.

Organisation du manuel

But Ce manuel explique comment raccorder et utiliser le XI581/2.

Organisation Ce manuel comporte les subdivisions suivantes :

La section *Introduction* présente brièvement le XI581/2 en soulignant ce qui distingue les deux modèles de terminal opérateur.

La section Mise en route décrit :

- Le raccordement du XI582AH à un régulateur Excel. (Le XI581AH se monte directement sur un régulateur Excel lors de l'installation).
- Le mode d'accès bus.
- · Les zones d'affichage et l'utilisation du clavier.
- Les niveaux d'accès qui déterminent si vous pouvez visualiser et/ou modifier des informations à l'aide du XI581/2.

La section *Opérations courantes* décrit les opérations que vous pouvez effectuer quotidiennement ou hebdomadairement.

La section *Manuel de référence alphabétique* décrit les opérations qui ne sont pas effectuées régulièrement ou dans un ordre particulier. Ces opérations sont classées en ordre alphabétique pour vous permettre de retrouver rapidement l'information cherchée.

Annexe A: Configuration du matériel. Cette annexe explique comment raccorder un XI582AH qui n'est pas monté sur un mur ou sur un régulateur Excel. Elle décrit également comment activer ou désactiver le rétroéclairage du XI581AH ou du XI582AH.

L'Index renvoie au numéro de la page traitant de tel ou tel sujet particulier.

MISE EN ROUTE

A propos de cette section

Cette section décrit :

- Les options de raccordement
- L'écran qui s'affiche à la mise en service
- La fenêtre d'affichage et l'utilisation du clavier
- Les niveaux d'accès qui déterminent les informations que vous pouvez visualiser et/ou modifier

Options de raccordement

Raccordement du XI581AHLe XI581AH se monte à l'avant d'un régulateur Excel 500 ou 600 et est prêt à l'emploi sans aucun raccordement particulier.

Lorsque le régulateur est sous tension, le XI581AH est également sous tension.

Si l'on met le régulateur hors tension puis sous tension, le XI581AH affiche un message signalant la coupure d'alimentation. Appuyez sur la touche d'annulation (C) pour acquitter le message. L'écran suivant est le menu principal. Voir la section Ecrans pour plus de détails.

Raccordement du XI582AH

Pour le XI582AH, il faut un câble XW565, XW566 ou XW582. Si votre XI582AH n'est pas déjà muni d'un câble, voir Annexe A : Configuration du matériel pour les détails de raccordement.


Câble	Régulateurs	Longueur
XW564	Excel 100, 500 (antérieur à l'UC XC5010C), 600 ; avec serre-câble	2,5 m
XW565	Excel 100, 500 (antérieur à l'UC XC5010C), 600 ¹ ; sans serre-câble	5 m
XW582	Excel 50, Excel 500 (UC XC5010C, connecteur avant) (UC XCL5010 connecteur série)	5 m
XW583	Excel 500 (UC XC5010C, connecteur arrière)	5 m
XW584	Câble d'adaptation pour XW582 \rightarrow Excel 100, 500 (anciennes UC), 600	16 cm

¹ **REMARQUE**: Utilisez ce câble si le XI582 est relié d'une manière permanente à un Excel 100. Avec le câble XW564, il est impossible de fermer le couvercle de l'Excel 100.


Si le terminal opérateur est muni d'un câble, vous pouvez le raccorder d'emblée à n'importe quel régulateur. Si le régulateur a la fonctionnalité d'accès bus, vous pouvez laisser le XI582AH relié au régulateur, puis accéder à d'autres régulateurs connectés au bus par connexion à distance.

Pour le raccordement du terminal opérateur à divers régulateurs, voir ci-dessous. Après le raccordement, voir la section Ecrans qui décrit les écrans initiaux du XI582AH.


- Les régulateurs Excel 100 et le module modem XM100A comportent un port série RS 232 à leur partie inférieure comme le montre le schéma suivant.
- Sur les régulateurs Excel 500 et 600, le port série se trouve en haut, comme le montre le schéma suivant.




 Dans le cas d'un Excel 500 à UC XC5010C, il y a un port série supplémentaire sur le bornier arrière et un commutateur à l'avant pour choisir le port avant ou arrière.



 Dans le cas des régulateurs Excel 50 et Excel 500-XCL5010, il faut connecter un câble XW582 au port série qui se trouve dessous



 Les modules de gestion de zone Excel 10 ont un port série en bas, comme le montre le schéma suivant. Le XI581/2 permet alors de visualiser les données des régulateurs Excel 10 qui sont reliés au module de gestion de zone Excel 10.




Sous-module modem XDM506

En reliant le XI581/2 à un régulateur Excel équipé d'un sous-module XDM506, vous pouvez choisir la vitesse de transmission en baud du sous-module et vérifier la vitesse par défaut. Effectuez le raccordement au régulateur Excel comme indiqué plus haut. Pour les détails de raccordement et de configuration, voir les procédures de vérification et de test du module modem Excel XM100A et du sous-module modem XDM506.

Mode d'accès bus

L'accès bus permet à un XI581/2 de communiquer avec un régulateur Excel qui ne lui est pas relié directement. Il peut notamment accéder au régulateur éloigné en lecture/écriture et recevoir les informations d'état d'alarme.


Par exemple, un XI581/2 relié à un régulateur Excel 500 peut accéder à un régulateur Excel 100 connecté au même bus système que le régulateur Excel 500.




Les possibilités de connexion dépendent de la version du régulateur et de la présence ou non du logiciel de mode d'accès bus. Le tableau des versions de régulateur (voir section :Versions de régulateur) précise les versions pouvant utiliser l'accès bus.

Il existe deux modes d'accès bus (l'accès buswide actif et l'accès buswide passif) pour les régulateurs possédant cette fonctionnalité.

 Avec l'accès buswide actif, un régulateur (par exemple, le régulateur A) peut accéder à un autre régulateur (le régulateur B) connecté au même bus si ce dernier a au moins l'accès buswide passif.



 Avec l'accès buswide passif seulement, un régulateur (par exemple, le régulateur B) ne peut pas accéder à un autre régulateur (le régulateur A) connecté au même bus. Toutefois, comme le régulateur B a au moins l'accès buswide passif, le régulateur B est accessible à un autre régulateur ayant le mode actif (en l'occurrence, le régulateur A).



Pour accéder à un régulateur éloigné, vous devez d'abord entrer en communication avec ce régulateur, après quoi, le fonctionnement est à peu près le même que dans le cas d'un régulateur local. La structure de menus est toujours celle du régulateur éloigné.

Avec l'accès bus, vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes :

- · Définir le numéro du régulateur.
- Définir la vitesse de transmission.

Le mode d'accès bus ne vous permet pas de mettre en service un nouveau régulateur.

Versions de régulateur

Certains régulateurs (essentiellement les anciennes versions) ne peuvent pas être dotés de la fonctionnalité bus ou ne peuvent avoir la fonctionnalité bus passive qu'après l'installation d'un kit de mise à niveau de la version de l'EPROM.

Appareil	Accès bus
Régulateur Excel 50, 100, 500, 600	Oui, avec l'EPROM Version Excel 500/600 1.03.00 ou une version plus récente.
	Voir la remarque 1 concernant la version 1.2.
	La version 1.1 n'est pas compatible avec l'accès actif. Voir la remarque 2 pour plus de détails.
Régulateur Excel 20	Accès buswide passif seulement.
Modem XM100A,	
Sous-module modem XDM506,	
XIP100	Non
Module de gestion de zone Excel 10	

- 1. Les régulateurs Excel 100, 500 et 600 fonctionnant avec l'EPROM XL 500/600 1.2.XX peuvent être mis à niveau en passant à une EPROM version 1.03. Les régulateurs disposent alors de la fonctionnalité bus complète, c'est-à-dire de l'accès buswide passif et actif.
- 2. Les régulateurs Excel 100, 500 et 600 fonctionnant avec l'EPROM Excel 500 version 1.1 doivent être équipés du kit de mise à niveau Excel 1.1. Ils disposent alors de l'accès buswide passif. Les régulateurs version 1.1 n'ont pas l'accès buswide actif.

Traitement des alarmes bus

Le XI581/2 n'affiche pas directement les alarmes bus mais vous pouvez le mettre en mode «veille» ; il surveille alors le bus système et signale l'apparition d'une alarme quelque part sur le bus système. Vous pouvez visualiser sur un écran séparé le contenu du tampon d'alarmes, qui vous indique où, sur le bus système, l'alarme s'est produite. Il vous suffit alors de vous connecter au régulateur approprié et de consulter le tampon d'alarmes de celui-ci pour déterminer la cause de l'alarme.

Pour activer l'indicateur d'alarme bus, sélectionnez le mode Indicateur d'alarme dans le menu Accès bus du XI 581/2. Pour permettre la réception des alarmes bus, sélectionnez Veille active. Voir Informations d'alarme dans la section Opérations courantes.

En mode veille, si l'indicateur d'alarme est activé, un symbole commence à clignoter sur l'écran dès qu'une alarme bus se produit quelque part sur le bus système. A noter que, lorsque vous êtes connecté au régulateur éloigné, les alarmes locales ne sont pas signalées.

La lecture d'une alarme bus sur un XI581/2 est indépendante du mécanisme d'acquittement des alarmes de l'XBS/XBS-i/Ebi/XFi.

Performances

Il ne peut y avoir qu'un seul XI581/2 bus (local ou distant) connecté à un régulateur à un moment donné. Cependant, il n'y a pas de limitation sur le nombre de connexion XI581/2 sur le même bus en bus. Lorsque des PC XBS sont également connectés au bus, on peut avoir quatre PC XBS sur ce bus et un XI581/2 bus en accès à distance en même temps.

Tous les XI581/2 ont la même priorité, de sorte que c'est celui qui tente de se connecter le premier qui accède à un régulateur ; aucun autre appareil (local ou distant) ne peut alors entrer en communication avec le même régulateur.

Ecrans

Les écrans initiaux dépendent de l'état du régulateur et de ses alarmes.

Régulateur sous tension

Lorsque vous branchez un XI582 sur un régulateur sous tension, le menu principal apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Un XI581 raccordé en permanence à un régulateur affiche généralement le menu principal jusqu'à ce qu'un opérateur ait effectué les manipulations nécessaires pour afficher un autre menu.

Mise sous tension

Le premier écran qui s'affiche après la mise sous tension est un message signalant la coupure d'alimentation. Utilisez la touche d'annulation (C) pour acquitter le message. Le menu principal s'affiche alors.

Réinitialisation de l'UC

Si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'UC du régulateur, le régulateur redémarre et le XI581/2 affiche l'écran d'accueil avec le titre et le copyright.


Effacement de la mémoire

Si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, toutes les données du régulateur sont effacées. N'utilisez ce bouton qu'en connaissance de cause.

Pour recharger le régulateur, exécutez la procédure de téléchargement décrite dans la section Manuel de référence alphabétique (Gestion de l'EPROM et de la mémoire vive). Si le régulateur ne possède pas d'EPROM flash, utilisez le logiciel Excel CARE pour télécharger le régulateur.

Réglage de luminosité


Si besoin est, réglez le contraste de l'écran à l'aide du bouton de réglage de luminosité situé à l'arrière du XI581/2 :



Utilisation

Le reste de cette section décrit la zone d'affichage du XI581/2 et les niveaux d'accès. Si vous les connaissez bien, passez à la procédure de connexion dans la section Opérations courantes de ce manuel.

Description de la zone d'affichage



* Sur les XI581 montés sur des régulateurs Excel 500/600.

Fenêtre d'affichage

La fenêtre d'affichage du XI581/2 se trouve au-dessus du clavier. Elle affiche les informations du système, les données entrées par l'opérateur et les menus des fonctions disponibles.

Exemple de menu

A titre d'exemple, le premier menu qui apparaît est le suivant. Il affiche le nom du régulateur, l'heure et la date et une liste de fonctions que vous pouvez sélectionner. Le mot Mot de passe est en gras (vidéo inverse sur l'écran) car c'est la sélection par défaut.

REGULATEUR	_07
	15.12.1999
Mot de passe	Alarmes
Prog. horaires	Tendances
Points	Horloge système
	Données UC

L'indicateur bus (le point d'exclamation, !, en haut à droite de la fenêtre) indique que le mode notification des alarmes bus est activé. Il clignote lorsqu'une alarme s'est produite. La section Opérations courantes explique comment afficher et acquitter les alarmes.

Exemple de fenêtre de programme horaire

La fenêtre suivante apparaît lorsque vous sélectionnez Programmes horaires. Elle affiche la liste des zones pour lesquelles un programme horaire a été défini et attend qu'une zone soit sélectionnée. La barre de défilement se trouve à droite de la fenêtre.



Barre de défilement

L'écran du XI581/2 peut afficher six lignes d'information à la fois. Une barre de défilement apparaît à droite de la fenêtre comme le montre l'exemple ci-dessus :





La barre de défilement vous permet de parcourir rapidement les éléments de la liste pour pouvoir localiser celui que vous voulez. Le nombre indique le nombre de pages qui défilent lorsqu'on utilise les touches flèche droite et flèche gauche. Servez-vous des touches suivantes pour parcourir la liste (voir le tableau à la page suivante).

Touche	Nom	Fonction
	Flèche droite	Défilement en avant du nombre de pages sélectionné. Voir la description des touches plus et moins pour sélectionner le nombre de pages. La valeur par défaut est 1 page.
$ \begin{array}{ c c } \hline \bullet & \triangle \\ \hline \nabla & \triangleright \end{array} $	Touche gauche	Défilement en arrière du nombre de pages sélectionné. Voir la description des touches plus et moins pour sélectionner le nombre de pages. La valeur par défaut est 1 page.
+	Plus	Augmente de 1 le nombre affiché dans la barre de défilement (9 maximum). Par exemple, sélectionnez 2 pour faire défiler 2 pages.
		Après avoir sélectionné le nombre de pages, appuyez sur la flèche droite pour faire défiler les pages.
	Moins	Diminue de 1 le nombre affiché dans la barre de défilement. Après avoir sélectionné le nombre de pages, appuyez sur la flèche droite pour faire défiler les pages.
		Si vous appuyez sur la touche moins alors que le nombre affiché dans la barre de défilement est 1, un signe «plus petit que» apparaît (<). Si vous appuyez alors sur la flèche gauche, la première page de la liste s'affiche.
		Si vous appuyez sur la touche moins alors que le signe «plus petit que» est affiché dans la barre de défilement, un signe «plus grand que» apparaît (>). Si vous appuyez alors sur la flèche droite, la dernière page de la liste s'affiche.

La section suivante décrit les autres touches du clavier, ainsi que les autres fonctions des touches flèche droite, flèche gauche, plus et moins.

Clavier

Le clavier du XI581/2 comporte huit touches. Le tableau suivant décrit la fonction de chaque touche. Suivent les indications pour déplacer le curseur dans la fenêtre d'affichage.

Touche	Nom	Fonction
C	Annulation	Termine l'opération en cours et ramène à un écran précédent.
		Si vous appuyez sur cette touche après avoir modifié un champ sans avoir appuyé sur la touche
		Si vous appuyez sur cette touche après avoir modifié un champ <i>et</i> appuyez sur la touche ຝ, le XI581/XI582 conserve l'information modifiée.
$ \begin{array}{ c c } \hline \bullet & \triangle \\ \hline \nabla & \bigcirc \end{array} $	Flèche gauche	Dans un menu ou sur une ligne d'options, la flèche gauche déplace le curseur de colonne en colonne ou d'option en option.
		Dans un champ de données, la flèche gauche déplace le curseur d'un caractère vers la gauche.
$\boxed{ \circlearrowleft \ \ \bigcirc \ \ }$	Flèche droite	Dans un menu ou sur une ligne d'options, la flèche droite déplace le curseur de colonne en colonne ou d'option en option.
		Dans un champ de données, la flèche droite déplace le curseur d'un caractère vers la droite.
$\boxed{ \circlearrowleft \ \ } \triangleright$	Flèche descendante	Déplace le curseur jusqu'au champ suivant, jusqu'à la colonne suivante ou jusqu'à la ligne suivante dans une colonne.
	Flèche montante	Déplace le curseur jusqu'au champ précédent, jusqu'à la colonne précédente ou jusqu'à la ligne précédente dans une colonne.
+	Plus	Augmente de 1 la valeur d'un chiffre (par exemple, ajoute 1 à 2 pour donner 3). Vous pouvez aussi utiliser cette touche pour modifier la condition d'un point tout ou rien. Par exemple, appuyez sur cette touche pour faire passer un point tout ou rien de ARRET à MARCHE.
	Moins	Diminue de 1 la valeur d'un chiffre (par exemple, retranche 1 de 3 pour donner 2). Vous pouvez aussi utiliser cette touche pour modifier la condition d'un point tout ou rien. Par exemple, appuyez sur cette touche pour faire passer un point tout ou rien de MARCHE à ARRET.
t	Entrée	Valide les valeurs entrées ou les commandes sélectionnées pour le régulateur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez modifier le champ mis en évidence. Une nouvelle pression sur cette touche enregistre la nouvelle valeur.

Déplacement d'une colonne à l'autre

Pour vous déplacer horizontalement d'une colonne à l'autre dans un menu ou dans une liste, appuyez sur la flèche descendante (▼) jusqu'à ce que vous atteigniez le bas de la colonne. Si vous appuyez de nouveau sur la flèche descendante, le curseur se positionne automatiquement sur le premier élément de la colonne suivante.¹

Si le curseur est sur le premier élément de la première colonne, une pression sur la flèche droite (\rightarrow) déplace le curseur jusqu'au premier élément de la deuxième colonne. Si le curseur est sur le dernier élément de la deuxième colonne, une pression sur la flèche descendante (∇) déplace le curseur jusqu'au premier élément de la première colonne.

¹ **REMARQUE**: Si les entrées ne sont pas toutes affichées (par exemple, mot de passe non entré), cela peut différer légèrement.

Modification d'un champ

Pour modifier le contenu d'un champ, utilisez d'abord les flèches pour mettre le champ en évidence. Puis appuyez sur la touche

. Une fois la modification faite, appuyez de nouveau sur la touche

. pour confirmer la modification.

Déplacement d'un champ à l'autre

Quand vous modifiez le contenu d'un champ, vous pouvez passer d'un caractère à l'autre à l'aide des flèches.

Cependant, pour passer à un autre champ, vous devez appuyer sur la touche ↓ après avoir modifié le champ courant. Celui-ci est mis en évidence. Vous pouvez alors utiliser les flèches pour déplacer le curseur jusqu'au champ suivant à modifier

Ordre des points dans les listes

Les points sont classés par type de matériel. En d'autres termes, tous les points analogiques précèdent les points tout ou rien, lesquels précèdent les points de comptage.

Niveaux d'accès aux informations

Il existe trois niveaux d'accès. Ils déterminent les informations qu'un opérateur peut visualiser et les opérations qu'il peut effectuer.

Niveau d'accès 1

Le niveau d'accès 1 n'est pas protégé par un mot de passe. Il permet de visualiser une partie de la programmation du régulateur, mais ne permet pas de modifier des données. Le niveau d'accès 1 vous permet de visualiser :

- Les informations de programme horaire
- Les descriptions de point
- L'horloge système
- L'historique de tendance
- Les informations d'alarme
- Les informations bus

Mots de passe

Les niveaux d'accès 2 et 3 sont protégés par un mot de passe fourni par l'administrateur du site. Un mot de passe se compose de quatre caractères numériques. La procédure de connexion dans la section Opérations courantes explique comment entrer le mot de passe.

Niveau d'accès 2

Le niveau d'accès 2 vous permet de visualiser toutes les informations accessibles au opérateur de niveau 1. De plus, vous pouvez modifier les programmes horaires, régler l'horloge système et visualiser les points de comptage. Vous pouvez également visualiser et modifier les informations d'autres régulateurs connectés au même bus système.


Niveau d'accès 3

Le niveau d'accès 3 vous permet d'effectuer toutes les opérations accessibles aux opérateurs de niveau 1 et 2. De plus, vous pouvez :

- · Modifier la description d'un point
- · Remettre les compteurs à zéro
- · Modifier les paramètres
- · Modifier les points de consigne

Ce niveau d'accès doit être réservé aux utilisateurs responsables et compétents en chauffage, ventilation et climatisation (HVAC). Il s'agit, en effet, d'éviter tout dysfonctionnement de l'installation. Ce niveau d'accès est requis pour définir les niveaux d'accès respectifs des autres utilisateurs.

Tableau des niveaux d'accès Le tableau suivant résume les fonctions disponibles à chaque niveau d'accès.



Résumé des fonctions du XI581/2 correspondant aux différents niveaux d'accès.

OPERATIONS COURANTES

A propos de cette section

Cette section décrit en détail les opérations courantes effectuées quotidiennement. Son découpage est le suivant :

Ouverture et clôture de session locale ou à distance

- Entrée du mot de passe de niveau 2 ou 3
- · Connexion à un régulateur éloigné
- Déconnexion d'un régulateur éloigné
- · Clôture d'une session locale ou à distance

Informations d'alarme

- · Visualisation des informations d'alarme
- · Visualisation des alarmes bus
- Activation/désactivation du mode alarme bus et de l'indicateur d'alarme
- · Acquittement d'une alarme bus

Visualisation des informations de point

Visualisation des programmes horaires

Visualisation d'un historique de tendance sous forme tabulaire ou graphique

Visualisation des points de comptage

Informations de régulateur

- Lecture de la date et de l'heure d'un régulateur
- Visualisation des données de configuration d'un régulateur

Toutes ces opérations, à l'exception de la visualisation des points de comptage, sont des opérations de niveau 1. La fonction comptage est une opération de niveau 2 ou 3.

Pour toute opération impliquant d'accéder à un régulateur éloigné, il faut se connecter à ce régulateur.

Voir également ⇒

Section Manuel de référence alphabétique pour les procédures moins fréquemment utilisées.

Ouverture et clôture de session locale ou à distance

Comme le XI581/2 est sous tension quand le régulateur auquel il est raccordé est sous tension, il n'y a pas d'ouverture et de clôture de session comme pour d'autres types de terminaux opérateur. Lorsque vous branchez un XI582 à un régulateur sous tension, le menu principal s'affiche et vous pouvez commencer à sélectionner des fonctions de niveau 1. Vous pouvez aussi entrer un mot de passe pour accéder à des fonctions de niveau 2 ou 3.

Les écrans qui s'affichent selon l'état du régulateur (sous tension ou réinitialisé) et de ses alarmes sont décrits ci-après.

Régulateur sous tension

Lorsque vous branchez un XI582 sur un régulateur sous tension, le menu principal apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Un XI581 qui est déjà raccordé à un régulateur affiche le menu principal, sauf si un opérateur a parcouru la structure de menus pour afficher un autre menu. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) jusqu'à ce que le menu principal s'affiche.

Menu principal (Niveau d'accès 1)

18:16! REGULATEUR 01

15.12.1999

Mot de passe Alarmes Prog. horaires Tendance

Points Horloge système Données UC

Opérateurs de niveau 1

Les opérateurs de niveau 1 n'ont pas besoin d'entrer un mot

Opérateurs de niveau 2 ou 3

Les opérateurs de niveau 2 ou 3 doivent entrer un mot de passe pour effectuer les opérations de niveau 2 ou 3. Voir la section suivante pour plus de détails.

Mise sous tension

Le premier écran qui s'affiche après la mise sous tension est un message signalant une coupure d'alimentation. Utilisez la touche d'annulation (C) pour acquitter le message. Le menu principal s'affiche alors.

Procédures

Cette section décrit les procédures suivantes :

- Entrée d'un mot de passe de niveau 2 ou 3 pour pouvoir accéder à des fonctions de niveau 2 ou 3.
- Connexion à un régulateur éloigné pour accéder à un régulateur qui n'est pas relié directement au XI581/2.
- Déconnexion d'un régulateur éloigné pour vous déconnecter d'un régulateur éloigné auquel vous vous êtes connecté.
- Clôture de session (locale ou à distance) pour retourner au menu principal de niveau 1.

Entrée d'un mot de passe de niveau 2 ou 3

Fonction

Ouvrir une session sur un XI581/2 relié à un régulateur.

Procédure

1. Après la connexion du XI581/2 à un régulateur, le menu principal s'affiche automatiquement, sauf si le régulateur est réinitialisé et doit être rechargé. Dans ce dernier cas, l'écran d'accueil avec le titre et le copyright s'affiche.

REMARQUE: Si le menu principal n'apparaît pas, appuyez sur la touche d'annulation (C) jusqu'à ce qu'il s'affiche.

RESULTAT:

Le menu principal apparaît avec la liste des informations que les opérateurs de niveau 1, 2 et 3 peuvent visualiser. La fonction Mot de passe est mise en évidence (sélection par défaut).

Opérateurs de niveau 2 ou 3

2. Les opérateurs de niveau 2 ou 3 n'ont pas besoin d'entrer un mot de passe pour effectuer une opération de niveau 1. Cependant, pour effectuer une opération de niveau 2 ou 3, vous devez entrer un mot de passe à l'aide de la fonction Mot de passe. Pour sélectionner la fonction Mot de passe, appuyez

REMARQUE: Si la fonction Mot de passe n'est pas en vidéo inverse,

mettez-la en évidence à l'aide de la flèche montante ou descendante, puis appuyez sur ↓.

Le XI581/2 vous demande votre mot de passe. Celui-ci s'affiche RESULTAT:

sous la forme de quatre astérisques.



Entrée du mot de passe

- passe (quatre astérisques).
 - Le chiffre 5 s'affiche comme premier chiffre (le plus à gauche) du champ Mot de passe.
 - Si le premier chiffre de votre mot de passe est plus grand que 5, appuyez sur la touche plus (ou sur la flèche montante) jusqu'à ce que le premier chiffre de votre mot de passe soit correct.
 - Si le premier chiffre de votre mot de passe est plus petit que 5. appuyez sur la touche moins (ou sur la flèche descendante) jusqu'à ce que le premier chiffre de votre mot de passe soit correct.
 - Utilisez la flèche droite pour déplacer le curseur jusqu'au deuxième chiffre. Le premier chiffre se transforme en un astérisque pour préserver le secret du mot de passe.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez entré correctement tous les chiffres de votre mot de passe.

En cas d'erreur de chiffre, appuyez sur la touche d'annulation (C) pour recommencer à partir du premier chiffre.

Une fois le mot de passe entré, appuyez sur ↓.

Si le mot de passe est incorrect, le logiciel vous invite à recommencer.

RESULTAT:

Si le mot de passe entré est correct, le mot **SUITE** s'affiche. Pour les opérateurs de niveau 3, le mot MODIFIER s'affiche également pour vous permettre de changer de mot de passe. Voir Mots de passe dans la section Manuel de référence alphabétique pour une description de la procédure de changement de mot de passe.

Entrez votre mot de passe MODIFIER SUITE

RESULTAT: Dans la fenêtre s'affiche le menu principal correspondant au mot de passe que vous avez entré.

REMARQUE: Le menu principal correspondant au niveau d'accès 2 comporte trois options dans la colonne de gauche, tandis que le menu principal correspondant au niveau d'accès 3 comporte quatre options dans la colonne de gauche. Le menu principal correspondant au niveau d'accès 3 comprend une option Paramètres en bas de la colonne de gauche. Cette option est absente du menu principal correspondant au niveau d'accès 2.

Menu principal pour le niveau d'accès 2

REGULATEUR 01 18:16 15.12.1999 Alarmes Prog. horaires Points Tendances

Compteurs Horloge système Données UC

Menu principal pour le niveau d'accès 3

REGULATEUR 01 18:16 15.12.1999 Prog. horaires Alarmes Tendances Points Compteurs Horloge système Paramètres Données UC

5. Sélectionnez la fonction désirée. Les procédures correspondant aux différentes fonctions sont décrites plus loin.

Connexion à un autre régulateur du C-BUS

Fonction Entrer en communication avec autre régulateur du C-BUS.

Performance

Il ne peut y avoir gu'un seul XI581/2 bus (local: raccordement direct ou distant: raccordement par un autre régulateur via le bus de communication C-BUS) connecté à un régulateur à un moment donné. Cependant, le nombre total de XI581/2 bus utilisé sur le même bus système n'est pas limité. Lorsque des PC XBS sont également connectés au bus, on peut avoir quatre PC XBS sur ce bus et un XI581/2 bus en accès à distance en même temps.

Tous les XI581/2 ont la même priorité, de sorte que c'est celui qui tente de se connecter le premier qui accède à un régulateur ; aucun autre appareil (local ou distant) ne peut alors entrer en communication avec le même régulateur.

Procédure

- 1. Ouvrez une session sur le XI581/2 au niveau désiré (1, 2 ou 3). Si vous ne savez pas comment faire, reportez-vous à la section Entrée d'un mot de passe de niveau 2 ou 3.
- 2. Sélectionnez l'option Données UC du menu principal. Appuyez sur J.

Dans la fenêtre s'affichent les données système, notamment **RESULTAT:** l'option Accès BUS. Dans l'exemple suivant, le régulateur local est REGULATEUR 01.

Données UC Nom régulateur: REGULATEUR 01 Version système: V 1.03.00/1.24 Accès BUS SUITE

FLASH EPROM

Avec les UC XC5010C/XCL5010. ce deuxième numéro de version d'un sous-module modem/C-Bus n'est pas affiché.

A noter que l'option Eprom flash n'est affichée que si vous avez entré un mot de passe de niveau 3.


17

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des options d'accès bus.

Accès BUS:
REGULATEUR_01
Connexion Abonné Afficher ALM BUS
Indiquer ALM (!)
Liste abonnés Masquer ALM BUS

Si une option **Déconnexion** apparaît sous Connexion à distance, c'est que vous êtes déjà connectés à un régulateur éloigné. Voir Déconnexion d'un régulateur éloigné pour plus de détails.

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste de tous les régulateurs accessibles, avec le nom et le numéro de chacun.



5. Appuyez sur la flèche descendante pour sélectionner le régulateur désiré.

RESULTAT:

Au bout d'environ 5 secondes, le menu principal de niveau d'accès 1 du régulateur sélectionné s'affiche, sauf s'il y a une alarme en suspens. S'il y a une alarme en suspens au niveau du régulateur éloigné, c'est l'alarme qui s'affiche au lieu du menu. Appuyez sur la touche d'annulation et reconnectez-vous pour obtenir le menu principal du régulateur éloigné.

L'exemple suivant montre le résultat de la sélection de **REGULATEUR_07**.

REGULATEUR	2_07 18:16!
	15.12.1999
Mot de passe	Alarmes
Prog. horaires	Tendance
Points	Horloge système
	Données UC

Régulateurs Excel 20 et Excel 50

L'interface opérateur pour les régulateurs Excel 20 et Excel 50 n'a que quatre lignes et les écrans sont très différents de ceux décrits ici. Si vous vous connectez à un régulateur Excel 20 ou Excel 50 éloigné, reportez-vous au guide d'utilisation approprié.

6. Appuyez sur → pour sélectionner Mot de passe.

RESULTAT : L'écran d'entrée du mot de passe s'affiche.



7. Appuyez sur

pour avoir le même niveau d'accès que le régulateur local.

Pour avoir un niveau d'accès supérieur, tapez le mot de passe et appuyez sur

...

RESULTAT: Le menu principal du régulateur sélectionné s'affiche. L'exemple suivant montre le menu qui s'affiche au niveau d'accès 3 pour

REGULATEUR 07.

18:16 REGULATEUR 07 15.12.1999

Prog. horaires Alarmes Points Tendances

Compteurs Horloge système Paramètres Données UC

- Si le régulateur sélectionné est déjà sollicité (localement ou à distance), la connexion échoue et le système affiche le message «Régulateur en ligne». Réessayez lorsque le régulateur est disponible.
- 8. Effectuez les opérations indiquées comme pour un régulateur local. A la fin. déconnectez-vous du régulateur éloigné (voir Déconnexion d'un régulateur éloigné).

Indicateur d'alarme BUS

Si l'indicateur d'alarme **BUS** a été activé sur le régulateur local, il disparaît après la connexion au régulateur éloigné. Si besoin est, réactivez-le pour le régulateur éloigné. Voir Informations d'alarme.

Déconnexion d'un régulateur éloigné

Avec les UC

XC5010C/XCL5010. ce deuxième numéro de version

C-Bus n'est pas affiché.

d'un sous-module modem/

Fonction

Se déconnecter d'un régulateur éloigné.

Procédure

1. Sélectionnez l'option Données système du menu principal du régulateur éloigné. Appuyez sur ↓.

RESULTAT : La fenêtre affiche les données du système, notamment l'option Accès BUS.

Données système Nom Régulateur: REGULATEUR 07

Version système: V 1.03.00/1.24

Suite Accès BUS Flash Eprom

> A noter que l'option Flash Eprom n'est affichée que si vous avez entré un mot de passe de niveau 3.

2. Appuyez sur 🕹 pour sélectionner Accès bus.

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des options d'accès BUS pour REGULATEUR 07.

Accès BUS REGULATEUR 07

19


Connexion Abonné Afficher ALM BUS Sortir Indiquer ALM (!) Liste abonnés Masquer ALM BUS

3, Utilisez les flèches pour mettre Sortir en évidence. Appuyez sur 4.

Le logiciel se déconnecte de REGULATEUR 07 et affiche la RESULTAT:

fenêtre Connexion à distance pour vous permettre de vous connecter à un autre régulateur.

Solutions & Services ©1999 HONEYWELL



 Sélectionnez un régulateur éloigné ou appuyez sur la touche d'annulation pour retourner au menu Accès BUS propre au régulateur local.

Clôture de la session

Fonction

Après avoir utilisé le terminal opérateur XI581/2 pour accéder à un régulateur éloigné ou local, clôturez la session de façon que personne d'autre ne puisse d'accéder au régulateur au même niveau que vous.

Clôture

Pour clôturer la session, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) jusqu'à ce que le menu principal apparaisse avec **Mot de passe** en évidence.

Menu principal

REGULATEUR_	_01
	15.12.1994
Mot de passe	Alarmes
Prog. horaires	Tendances
Points	Horloge système
	Données U.C

Clôture automatique

Si vous avez ouvert une session sur le XI581/2 et que vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 minutes, le terminal opérateur clôture automatiquement la session.

Informations d'alarme

Cette section explique comment visualiser les informations d'alarme du régulateur local ainsi que les alarmes bus. Pour les alarmes bus, la section explique comment activer le mode alarme bus et acquitter l'indicateur d'alarme bus.

Visualisation des informations d'alarme

Fonction

Visualiser les alarmes sélectionnées, notamment les 99 dernières alarmes mémorisées par le régulateur, toutes les alarmes en cours (critiques et non critiques), les alarmes critiques en cours, les alarmes non critiques en cours et les alarmes bus. Tous les opérateurs peuvent effectuer cette opération.

Sélection des alarmes à partir du menu principal

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des options de visualisation des informations d'alarme.

Alarmes **Historique**

Tous points en alarme Points en alarme critique Points en alarme non critique Alarmes bus

Sélection de l'option de visualisation des alarmes

2. Mettez en évidence l'option désirée :

Option Historique d'alarmes	Options de type d'alarme
L'option Historique est mise en évidence par défaut lorsque	Appuyez sur les flèches pour mettre en évidence l'option
le menu Alarmes s'affiche.	désirée (Tous points en alarme, Points en alarme
Appuyez sur pour sélectionner Historique .	critiques, Points en alarme non critiques ou Alarmes
RESULTAT : La fenêtre affiche la liste de toutes les alarmes enregistrées dans la mémoire du régulateur.	bus). Puis appuyez sur ↓. RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des points actuellement en alarme (tous les points, les points critique ou les points non critique).
Historique d'alarmes:	Tous points en alarme :
19.07.93 16:35 Ventilateur_extracteur	Ventilateur_extracteur
19.07.93 06:26 Temp_salon_thé	Temp_salon_thé ■
18.07.93 23:57 Contact_fenêtre_17 1	Contact_fenêtre_17 1
18.07.93 16:07 Temp_salle_conférence	Temp_salle_conférence
17.07.93 20:17 Pompe_zone_chauff1 ▼	Pompe_zone_chauff1 ▼
Première colonne — Date d'apparition de l'alarme. La date est affichée sous la forme Date.Mois.Année (JJ.MM.AA), où JJ = 1 à 31, MM = 1 à 12, et AA = les deux derniers chiffres de l'année. Deuxième colonne — Heure d'apparition de l'alarme. L'heure est affichée en format 24 heures (HH.MM), où HH = 00 à 23 et MM = 00 à 59. Troisième colonne — Nom-clé du point en alarme.	REMARQUE: le tampon d'alarmes peut contenir 99 alarmes. Il se peut que toutes les alarmes ne puissent pas être affichées en même temps dans la fenêtre. Pour visualiser les alarmes qui suivent, appuyez sur la flèche droite pour afficher la page suivante. Pour les autres fonctions de la barre de défilement, voir la description de celle-ci dans la section Mise en route.

Sélection d'une alarme

3. Mettez en évidence l'alarme que vous voulez visualiser à l'aide de la flèche montante ou descendante. Appuyez sur ↓.

RESULTAT : La fenêtre affiche des informations détaillées concernant l'alarme sélectionnée.

Historique d'alarmes: 19.07.93 12:03:31 Temp_salon_thé Alarme RETOUR UC non disponible TOUCHE С

Deuxième

ligne Date et heure d'apparition de l'alarme.

Troisième

ligne Nom-clé du point en alarme.

Quatrième

Etat ou valeur du point au moment où l'alarme s'est produite. ligne

Si vous sélectionnez un point analogique, cette ligne affiche, par exemple, une valeur de température. Si vous sélectionnez un point tout ou rien, cette ligne affiche un état : par exemple,

ARRET ou MARCHÉ.

Cinquième

Texte d'alarme. ligne

4. Appuyez sur la touche d'annulation pour retourner à la liste d'alarmes.

Visualisation des alarmes bus

Fonction

Visualiser les nouvelles alarmes critiques et non critiques survenues sur des régulateurs autres que le régulateur local. Vous pouvez également visualiser le tampon d'alarmes d'un régulateur distant.

Niveau d'accès

Tous les utilisateurs peuvent effectuer cette opération.

Condition requise

Voir la section Activation/désactivation du mode alarme bus et de l'indicateur d'alarme.

Procédure

1. Sélectionnez l'option Alarmes du menu principal. Appuyez sur ...

RESULTAT: Le menu Visualisation des alarmes s'affiche.

Alarmes
Historique
Tous points en alarme
Points en alarme critique
Points en alarme non critique
Alarmes bus

2. Appuyez sur la flèche montante ou descendante de façon à mettre en évidence l'option Alarmes bus. Appuyez sur

...

RESULTAT:

La fenêtre affiche la liste de tous les régulateurs accessibles avec le nom et le numéro de chaque régulateur, ainsi que ses informations d'alarme. Le numéro du régulateur est affiché sous «N°». Un x indique la présence d'une alarme critique ou non critique, suivant le cas.

Alarmes bus:				
Nom	Ν°	crit	Non Crit	
REGULATEUR_07	7	x		L.
REGULATEUR_09	9	x	x 1	
			▼	,

 Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence le nom du régulateur désiré. Appuyez sur

...

RESULTAT : Vous êtes maintenant connecté au tampon d'alarmes du régulateur éloigné sélectionné.

4. Visualisez le tampon d'alarmes comme dans le cas d'un régulateur local. Voir la section Visualisation des informations d'alarme. Après avoir lu le contenu du tampon, déconnectez-vous du régulateur éloigné (appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation).

RESULTAT:

Le logiciel supprime le numéro de régulateur du tampon d'alarmes pour indiquer que la ou les alarmes ont été visualisées.

Activation/désactivation du mode alarme bus et de l'indicateur d'alarme

Fonction

Programmer le XI581/2 pour qu'il affiche l'indicateur d'alarme (!) lorsqu'une alarme se produit.

Niveau d'accès

Tous les opérateurs peuvent effectuer cette opération.

Procédure

1. Le menu principal étant affiché, appuyez sur la flèche montante ou descendante de façon à mettre en évidence **Données UC**. Appuyez sur ...

RESULTAT : La fenêtre affiche les données système et notamment l'option Accès BUS (en vidéo inverse).

Données UC:

Nom du régulateur: REGULATEUR_03

Version système: V 1.03.00/1.24
Accès BUS

SUITE FLASH EPROM XC5010C/XCL5010, ce deuxième numéro de version d'un sous-module modem/ C-Bus n'est pas affiché.

Avec les UC

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des options d'accès bus.

Accès BUS: REGULATEUR 03

Connexion abonné Afficher ALM BUS

Indiquer ALM (!)

Liste abonnés Masquer ALM BUS

 Appuyez sur la flèche droite pour mettre en évidence Afficher ALM BUS. Appuyez sur

...

RESULTAT : Le logiciel active le mode Alarmes bus pour permettre la

réception des alarmes bus dans le tampon (voir la section

Visualisation des alarmes bus).

Le menu Accès BUS reste affiché.

4. Mettez en évidence Indiquer ALM (!). Appuyez sur ↓.

RESULTAT : Le système est programmé pour placer l'indicateur d'alarme bus

(!) dans l'angle supérieur droit de la plupart des autres fenêtres.

Le menu Accès BUS reste affiché.

Appuyez sur la touche d'annulation (C) pour quitter cet écran et retourner au menu principal.

Exemple d'affichage de l'indicateur d'alarme

Le menu de niveau 3 suivant montre un écran avec le point d'exclamation (!) dans l'angle supérieur droit.

REGULATEUR	_01 18:16!
	15.12.1999
Prog. horaires	Alarmes
Points	Tendances
Compteurs	Horloge système
Paramètres	Données UC

Lorsqu'une alarme se produit, l'indicateur clignote.

Suppression de la notification des alarmes bus

Pour supprimer la signalisation des alarmes BUS, effectuez les opérations 1 et 2 de la procédure précédente. A l'étape 3, mettez en évidence **Masquer ALM BUS** and appuyez sur

Le système supprime l'indicateur d'alarme de toutes les fenêtres.

Acquittement de l'indicateur d'alarme bus

Fonction

Indiquer au système que vous avez pris bonne note de l'apparition d'une alarme (clignotement du point d'exclamation (!) dans l'angle supérieur droit de la fenêtre).

Procédure

Appuyez sur la flèche montante jusqu'à ce que l'indicateur d'alarme soit en évidence. Appuyez sur $\mathrel{\lrcorner}$.

RESULTAT : L'indicateur cesse de clignoter mais reste affiché.

L'indicateur reste affiché tant que la notification des alarmes est active. Voir la section Activation/désactivation du mode alarme bus et de l'indicateur d'alarme.

Visualisation des informations relative aux points

Fonction

Afficher les informations relatives à des points sélectionnés.

⇒ Cette procédure explique comment sélectionner des points par leur nom-clé et comment afficher leurs attributs respectifs. D'autres options du menu Points permettent de modifier les informations relatives aux points et de sélectionner des points par type ou à l'aide d'un masque.

Voir Fonction de description de points dans la section Manuel de référence alphabétique pour une description détaillée de ces procédures.

Niveau d'accès

Tous les opérateurs peuvent effectuer cette opération.

Procédure

 Le menu principal étant affiché, appuyez sur la flèche descendante pour mettre Points en évidence, puis appuyez sur

.

RESULTAT:

La fenêtre affiche la liste des options de visualisation des informations relatives aux points. L'option **Noms-clés** est en évidence.

Sélection des points	par:
Noms-clés	Alm désactivée
Mode MANU	Ajout masque
Temps de fonct.	Suppr. masque
type	Modifier masque
Tendances	Sélect. masque

A noter que les options Ajout de masque, Suppression de masque et Modification de masque ne s'affichent pas pour les opérateurs de niveau 1 et que l'option Recherche par masque n'apparaît que si des masques sont définis. Si aucun masque n'est défini, seule l'option Ajout de masque s'affiche pour permettre la définition de masques par des opérateurs de niveau supérieur.

- 2. Appuyez sur → pour sélectionner Noms-clés.
 - D'autres options du menu Points permettent de modifier les informations relatives aux points et de sélectionner des points par type ou à l'aide d'un masque. Voir Fonction de description de points dans la section Manuel de référence alphabétique pour une description détaillée de ces procédures.

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des points que vous pouvez visualiser (par noms-clés). Exemple :

Solutions & Services ©1999 HONEYWELL
Toutes caractéristiques sont sujettes à modification sans avis préalable

24

FR2B-0126 99R0-GE51

Noms-clés:			
Ventil_extract	1		
Lumières_hall	Allumé	е	
Compt_eau_princip.	000	m3	1
Temp_salle_conf.	23	°C	
			\blacksquare

Sélection d'un point

3. Appuyez sur la flèche montante ou descendante pour mettre en évidence le point que vous voulez visualiser. Appuyez sur 4.

RESULTAT:

La fenêtre affiche des informations détaillées concernant le point sélectionné dans une série d'écrans. Il faut trois écrans pour afficher les attributs de la plupart des points. L'exemple suivant montre le premier écran pour un point tout ou rien.

REMARQUE:

Un texte supplémentaire défini par l'utilisateur peut s'afficher sur la deuxième ligne.

Ventil extract : MARCHE Etat Mode AUTO/MANU : AUTO Tendance : ARR RETOUR SUITE

> Pour passer à la page suivante, mettez Suite en évidence et la touche d'annulation (C). Pour retourner au menu précédent, mettez RETOUR en évidence et appuyez sur 4.

Exemple de deuxième écran :

Ventil extract Adresse physique 010205 : Temps de fonct. 12736 h Alm maintenance 500 h Préc.intervention : 398 h RETOUR SUITE

Exemple de troisième fenêtre :

Ventil extract Préc. Changement : 15:36 07.06.1993 Nb REPOS>TRAVAIL : 656 Alm désactivée : NON Tempo d' alarme റ ട RETOUR

Les informations (ou «attributs») qui figurent dans une description de point varient avec le type de point (tout ou rien, analogique ou comptage). Pour plus de détails sur les différents points et leur attributs, voir Fonction de description de points dans la section Manuel de référence alphabétique de cet manuel.

points (par noms-clés). Enfin, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Voir également ⇒

Fonction de description de points dans la section Manuel de référence alphabétique pour plus de détails sur les attributs.

Sélection de points par masque dans la section Manuel de référence alphabétique pour plus de détails sur la recherche par masque.

Sélection de points par type dans la section Manuel de référence alphabétique pour plus de détails sur la recherche par type.


Visualisation des programmes horaires

Fonction

Afficher les heures de démarrage et d'arrêt des équipements. Pour une présentation des programmes horaires (programme du jour, programme journalier, programme hebdomadaire, programme annuel et jours spéciaux), voir Programmes horaires dans la section Manuel de référence alphabétique de ce manuel.

Sélection de la fonction Programmes horaires à partir du menu principal

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des programmes horaires existants.



REMARQUE: Il se peut que les programmes horaires ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Sélection d'un programme horaire

2. Utilisez les flèches montante et descendante pour mettre en évidence le programme horaire désiré. Puis appuyez sur la flèche

...

RESULTAT : La première ligne affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les types de programmes horaires.

```
Prog. horaires: Program_horaire_1

AUJOURD'HUI

Prog. journalier

Prog. hebdomadaire

Prog. annuel

Jours fériés
```

Sélection d'un type de programme horaire

 Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence le type de programme horaire désiré (par exemple, Programme du jour), puis appuyez sur ...

AUJOUR-

D'HUI Affiche les heures de démarrage et d'arrêt pour le jour

courant de

Prog.

journalier Affiche un menu, invitant à sélectionner le programme

journalier désiré, puis affiche les points de commutation

correspondants.

Prog. Hebdo-

madaire Affiche la liste des programmes journaliers pour chaque jour

de la semaine.

Prog. Annuel

Invite à spécifier une date de début, puis affiche la liste des programmes journaliers pour chaque jour de l'année.

Jours fériés

Affiche un menu, puis la liste des programmes journaliers pour les jours spéciaux (jours fériés) de l'année.

Pour plus de détails sur les types de programmes horaires, voir Programmes horaires dans la section Manuel de référence alphabétique de ce manuel.

RESULTAT:

La première ligne affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les informations du programme horaire ou un autre menu, selon le type de programme horaire sélectionné.

4. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Visualisation des comptages

Fonction

Visualiser les comptages propres à des points.

Niveau d'accès

les opérateurs de niveau 2 ou 3 peuvent effectuer cette opération.

Sélection des comptages à partir du menu principal

 Le menu principal étant affiché, appuyez sur la flèche descendante pour mettre Compteurs en évidence, puis appuyez sur

...

RESULTAT: La fenêtre affiche deux options d'affichage des comptages.

Compteurs:

Temps de fonctionnement

Entrées comptage

Temps de

fonctionnement Affiche une liste de points ToR et le nombre

d'heures.

Entrées

comptage Affiche une liste de points de comptage et les valeurs

correspondantes.

Sélection du type de comptage

2. Mettez en évidence le type de comptage que vous voulez visualiser. Appuyez

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des points de comptage.

Temps d	e fonctionnement:		
	Ventilateur_souff.	1267	
	Ventilateur_extr.	1257	
	Brûleur	476	1
	Pompe_zone_chauff.	736	
	Hotte_café	123	\blacksquare

REMARQUES:

- Il se peut que les points de comptage ne tiennent pas tous dans la fenêtre.
- 2. La fenêtre Compteurs est légèrement différente de la fenêtre Temps de fonctionnement mais elle fonctionne de la même façon.

Sélection d'un point

de comptage

 Mettez en évidence le point de comptage que vous voulez visualiser. Appuyez sur

...

RESULTAT : La fenêtre affiche des informations détaillées concernant le

point de comptage sélectionné.

Alm de maintenance: 1000 h

Ventilateur souff.: 1267 h

Remise à zéro : OUI/NON

RETOUR

Alm de maintenance:

Nombre d'heures de fonctionnement d'un point avant l'émission par le régulateur d'une alarme de maintenance.

Nom-clé

(Ventilateur _souff.)

Nombre d'heures de fonctionnement du point depuis la dernière intervention. Le nom de ce champ reflète le nom du point de comptage sélectionné.

Remise à zéro:

Remise à zéro du point de comptage après l'intervention.

REMARQUE: Un texte supplémentaire défini par l'utilisateur (avec CARE ou XBS) peut figurer sur la deuxième ligne.

Voir Comptages dans la section Manuel de référence alphabétique pour plus de détails sur les options de comptage.

Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Visualisation d'un historique de tendance

Fonction

Visualisation d'un historique de tendance pour un point sous forme texte ou graphique. Tous les opérateurs peuvent effectuer cette opération.

Sélection de l'option Tendances à partir du menu principal

1. Le menu principal étant affiché, appuyez sur la flèche descendante pour mettre **Tendances** en évidence, puis appuyez sur ⅃.

RESULTAT: La fenêtre affiche les deux options de visualisation d'un historique de tendance.

Tendances

Textes

Graphiques


Sélection de l'option de visualisation de l'historique de tendance

- 2. Choisir l'option désirée :

 - Appuyez sur la flèche descendante pour mettre **Graphiques** en évidence. Puis appuyez sur

 .

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des points dont l'activité est enregistrée dans l'historique local de tendance.



REMARQUES:

- 1. Le régulateur peut collecter et enregistrer les données de suivi de tendance pour un maximum de 20 points. L'historique de tendance du régulateur peut contenir les 200 changements d'état de point les plus récents. Pour les points analogiques, une valeur est enregistrée pour une variation déterminée du point. Pour les points tout ou rien et les points de comptage, chaque changement d'état est enregistré.
- 2. Il se peut que les données de suivi de tendance ne tiennent pas toutes dans la fenêtre.

Sélection d'un point en suivi de tendance

3. Utilisez les flèches montante et descendante pour mettre en évidence le point dont vous voulez visualiser l'historique de tendance. Puis appuyez sur la touche ...

RESULTAT : La fenêtre affiche sous forme de tableau l'historique de tendance pour le point sélectionné. Historique de tendance Ventilateur_extr. 16.07.93 17:45 Arrêt 15.07.93 18:30 Marche 15.07.93 18:30 Marche 15.07.93 12:00 Arrêt Première colonne — Date de changement d'état ou de valeur du point. La date est affichée sous la forme Date. Mois. Année (JJJMM.AA), où JJ = 1 à 31, MM = 1 à 12, et AA = les deux derniers chiffres de l'année. Deuxième colonne — Heure de changement d'état ou de valeur du point. L'heure est affichée en format 24 heure st HLMM), où HH = 00 à 23 et MM = 00 à 59. Troisième colonne — Description du changement intervenu. (état ou valeur du point) Troisième colonne intervenu. (état ou valeur du point) RESULTAT : La fenêtre affiche sous forme graphique d'e tendance du point sélectionné. RESULTAT : La fenêtre affiche sous forme graphique d'e tendance du point sélectionné. RESULTAT : La fenêtre affiche sous forme du point sélectionné. RESULTAT : La fenêtre affiche sous forme du point sélectionné. Plus dal Name de l'18.9 ALARM 19.02:1993 16:40.00 Utilisez les touches suivantes pour manipuler le graphique : Touche Fonction Plus Agrandissement. Réloction. Flèches gauche ou vers la droite. J Passage de l'affichage sous forme graphique à l'affichage sous forme graphique à l'affichage sous forme graphique à l'affichage sous forme tableau. Vous pouvez ajouter un point supplémentaire a graphique de suivi de tendance à urbene type. Pexemple, le premier point peut être un point analogique, et le second point, un point tout ou rien. Le graphique de tendance du premier point éta affiché, appuyez sur la touche d'annulation (C) pour revenir à la liste des points dont l'activité e enregistrée dans un historique de tendance.	la touche ↓.	
tableau l'historique de tendance pour le point sélectionné. Historique de tendance Ventilateur_extr. 16.07.93 17:45 Arrêt		Historique de tendance sous forme graphique
Ventilateur extr. 16.07.93 17:45 Arrêt 15.07.93 18:30 Marche 15.07.93 12:00 Arrêt Première colonne — Date de changement d'état ou de valeur du point. La date est affichée sous la forme Date. Mois. Année (JJ.MM.AA), où JJ = 1 à 31, MM = 1 à 12, et AA = les deux derniers chiffres de l'année. Deuxième colonne — Heure de changement d'état ou de valeur du point. L'heure est affichée en format 24 heures (HH.MM), où HH = 00 à 23 et MM = 00 à 59. Troisième colonne — Description du changement intervenu. (état ou valeur du point) Touche Fonction Viilisez les touches suivantes pour manipuler le graphique : Touche Fonction Plus Agrandissement. Moins Réduction. Flèches gauche ou droite Déplacement du graphique ve la gauche ou vers la droite. Jassage de l'affichage sous forme graphique à l'affichage sous forme tableau. Vous pouvez ajouter un point supplémentaire a graphique de suivi de tendance à condition que les deux points ne soient pas du même type. Pexemple, le premier point peut être un point analogique, et le second point, un point tout ou rien. Le graphique de tendance du premier point éta affiché, appuyez sur la touche d'annulation (C) pour revenir à la liste des points dont l'activité enregistrée dans un historique de tendance.	tableau l'historique de tendance pour	graphique l'historique de tendance
Première colonne — Date de changement d'état ou de valeur du point. La date est affichée sous la forme Date.Mois.Année (JJ.MM.AA), où JJ = 1 à 31, MM = 1 à 12, et AA = les deux derniers chiffres de l'année. Deuxième colonne — Heure de changement d'état ou de valeur du point. L'heure est affichée en format 24 heures (HH.MM), où HH = 00 à 23 et MM = 00 à 59. Troisième colonne — Description du changement intervenu.(état ou valeur du point) Troisième colonne — Description du changement intervenu.(état ou valeur du point) Troisième colonne — Description du changement intervenu.(état ou valeur du point) Le graphique de suivi de tendance à condition que les deux points ne soient pas du même type. Pexemple, le premier point peut être un point analogique, et le second point, un point tout ou rien. Le graphique de tendance du premier point éta affiché, appuyez sur la touche d'annulation (C) pour revenir à la liste des points dont l'activité e enregistrée dans un historique de tendance.	Ventilateur_extr. 16.07.93 17:45 Arrêt 16.07.93 08:30 Marche 15.07.93 18:30 Arrêt 15.07.93 13:30 Marche	% 18.9
pour mettre en évidence le point supplémentair dont vous voulez visualiser l'historique de tendance. Puis appuyez sur la flèche ↓. RESULTAT : La fenêtre affiche sous forme	ou de valeur du point. La date est affichée sous la forme Date.Mois.Année (JJ.MM.AA), où JJ = 1 à 31, MM = 1 à 12, et AA = les deux derniers chiffres de l'année. Deuxième colonne — Heure de changement d'état ou de valeur du point. L'heure est affichée en format 24 heures (HH.MM), où HH = 00 à 23 et MM = 00 à 59. Troisième colonne — Description du changement	Touche Fonction Plus Agrandissement. Moins Réduction. Flèches gauche ou droite Déplacement du graphique vers la gauche ou vers la droite. Passage de l'affichage sous forme graphique à l'affichage sous forme tableau. Vous pouvez ajouter un point supplémentaire au graphique de suivi de tendance à condition que les deux points ne soient pas du même type. Par exemple, le premier point peut être un point analogique, et le second point, un point tout ou rien. Le graphique de tendance du premier point étant affiché, appuyez sur la touche d'annulation (C) pour revenir à la liste des points dont l'activité est enregistrée dans un historique de tendance. Utilisez les flèches montante et descendante pour mettre en évidence le point supplémentaire dont vous voulez visualiser l'historique de tendance. Puis appuyez sur la flèche RESULTAT: La fenêtre affiche sous forme graphique l'historique de tendance

18.9

min

16:40:00

19.02.1993

 Appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner à la liste des points en suivi de tendance. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Informations du régulateur

Lecture de l'horloge du régulateur

Fonction

Lire la date et l'heure du régulateur et les dates de changement d'heure été/hiver. Tous les niveaux d'accès peuvent effectuer cette opération.

Sélection de l'option Horloge

Système à partir du menu principal

 Le menu principal étant affiché, appuyez sur la flèche descendante pour mettre Horloge système en évidence. Appuyez sur

.

RESULTAT : La fenêtre affiche les deux options de visualisation de l'horloge du régulateur.

Horloge système:

Date/Heure

Heure d'été

Sélection de l'option Horloge système

2. Sélectionnez Date/Heure pour visualiser l'horloge du régulateur ou Changement d'heure été/hiver pour visualiser les dates de changement d'heure été/hiver de la façon suivante:

Date/l	Heure	Changement d'heure été/hiver	
Date/Heure est en vidéo inverse. Appuyez sur		Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence Changement d'heure été/hiver. Appuyez	
RESULTAT : La fenêtre affiche la date et l'heure actuelles.		sur -J.	
actuelles.		RESULTAT : La fenêtre affiche les dates de changement d'heure été/hiver.	
Horloge système		Horloge système	
Date :	23.07.1993	Début heure d'été : 25.03	
Heure :	13:50	Fin: 30.09	
	RETOUR	RETOUR	3

RESULTAT: L'écran Horloge système réapparaît.

4. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Visualisation des données de configuration du régulateur

Fonction Visualiser les données de configuration du régulateur.

Niveau d'accès

Tous les opérateurs peuvent effectuer cette opération.

Sélection de l'option Données UC à partir du menu principal

 Le menu principal étant affiché, mettez Données UC. en évidence et appuyez sur ...

RESULTAT:

La fenêtre Données système s'affiche avec le nom et la version du logiciel du régulateur et trois fonctions possibles (selon le niveau d'accès).

Données UC

Nom régulateur : REGULATEUR_03 Version système : V 1.03.00/1.24

> Accès bus Suite

FLASH EPROM

Avec les UC XC5010C/XCL5010, ce deuxième numéro de version d'un sous-module modem/ C-Bus n'est pas affiché.

Nom du régulateur

Nom système du régulateur(programmation CARE).

Version du

logiciel

Version du système d'exploitation et du logiciel de la carte d'interface C-Bus que le régulateur utilise.

Accès bus

Accès aux fonctions d'accès bus. Ces fonctions sont les suivantes :

- Affichage d'une liste de tous les régulateurs actuellement actifs sur le bus (voir section Visualisation des régulateurs actifs sur le bus).
- Connexion à distance à des régulateurs éloignés (voir la section Connexion à un régulateur distant).
- Affichage des alarmes bus (voir la section Visualisation des alarmes bus).
- Activation/désactivation de la notification des alarmes bus (voir la section Activation/désactivation du mode alarme bus et de l'indicateur d'alarme).

Suite

Affiche un autre écran d'information concernant le régulateur. Voir l'étape **2** pour plus de détails.

Flash EPROM

Accès aux fonctions de la Flash EPROM ,notamment : effacement de la Flash EPROM et sauvegarde en Flash EPROM des données d'application à partir de la mémoire vive. Voir Gestion de la Flash EPROM et de la mémoire vive dans la section Manuel de référence alphabétique pour plus de détails.

Données UC:

Nom régulateur : REGULATEUR_03 Nom projet : REGULATEUR 03

Vitesse C-BUS : 76800 Vitesse XI58x : 9600 N° régulateur : 3

Nom du

régulateur Nom système du régulateur.

Nom du

projet Nom identique à celui affiché dans le champ Nom du

régulateur.

XI581/2 INTERFACE OPERATEUR BUSWIDE

OPERATIONS COURANTES

Vitesse

Vitesse de transmission (en bits par seconde) que ce régulateur C-Bus.

utilise pour transmettre des données à d'autres périphériques C-

Bus (régulateurs, modem ou PC centraux).

Vitesse

XI58X Vitesse de transmission (en bits par seconde) que ce

régulateur utilise pour transmettre des données au XI581/2.

N° de

Adresse du régulateur sur le C-Bus. régulateur

3. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

MANUEL DE REFERENCE ALPHABETIQUE

Cette section décrit les opérations qui ne sont pas effectuées régulièrement. Elles sont classées en ordre alphabétique pour faciliter la recherche d'une opération particulière.

Communication à distance

Fonction

Modifier la vitesse de transmission du régulateur au MODEM et réinitialiser les paramètres de la communication modem.

Réinitialisation du régulateur

 Réinitialisez le régulateur en appuyant sur le bouton de réinitialisation de l'UC.

RESULTAT : La fenêtre affiche l'écran d'accueil avec **CONTINUE** en évidence.

HONEYWELL

E X C E L - 5000

product in

SCHOENAICH GERMANY

SYSTEM VERSION: V1.03.00/1.24

CONTINUE

Avec les UC XC5010C/XCL5010, ce deuxième numéro de version d'un sous-module modem/ C-Bus n'est pas affiché.

RESULTAT : La fenêtre affiche les données de configuration. **CONTINUE** est en évidence.

DATE/TIME : 27.07.1993 10:45
CONTR. NO : 1
BAUDRATE C-BUS : 9600
BAUDRATE IHM : 9600
BAUDRATE MODEM : 9600
RESET MODEM CONTINUE

- 3. Utilisez les flèches pour mettre en évidence le champ BAUDRATE MODEM, appuyez sur → pour sélectionner le champ, utilisez les touches plus et moins pour augmenter ou diminuer la vitesse et appuyez sur → pour terminer.
- Pour réinitialiser le modem, utilisez les flèches pour mettre en évidence RESET MDEM. et appuyez sur

 ...

REMARQUE: La réinitialisation du modem rétablit son paramétrage par défaut. Le paramétrage utilisateur est effacé.

5. Appuyez sur → pour sélectionner **CONTINUE**.

Compteurs

Fonction

Remettre à zéro les compteurs, afficher la valeur des points de comptage depuis la dernière remise à zéro et définir l'intervalle entre interventions.

Les compteurs permettent de déterminer le moment où une intervention de maintenance est nécessaire sur tel ou tel point. Ils comptent le nombre d'heures de fonctionnement d'un point ou le nombre d'unités d'énergie qu'il a produites depuis la dernière intervention de maintenance. Il faut remettre à zéro l'heure de chaque intervention sur ce point.

Niveau d'accès

Les opérateurs de niveau 3 peuvent effectuer cette opération.

Sélection de l'option Compteurs du menu principal

RESULTAT: La fenêtre affiche deux options de visualisation des informations de comptage.

Compteurs

Temps de fonctionnement

Entrées comptage

Temps de

Fonctionnement Affiche une liste de points tout ou rien et le nombre

d'heures de fonctionnement de chacun.

Entrées

Comptage Affiche une liste de points de comptage et leur

valeur.

Sélection du type de compteur

RESULTAT : La fenêtre affiche les points de comptage. L'exemple suivant montre la fenêtre d'affichage de le temps de fonctionnement.

Temps de fonctionnement :	
Ventilateur_souff.	1267 🛦
Ventilateur_extr.	1257 ■
Brûleur	476 1
Pompe_zone_chauff.	736 ■
Hotte_café	123 ▼

REMARQUES:

- Il se peut que les points de comptage ne tiennent pas tous dans la fenêtre. Pour visualiser les points de comptage qui ne s'affichent pas, appuyez sur la flèche droite pour afficher la page suivante.
- La fenêtre Entrées comptage est légèrement différente de la fenêtre temps de fonctionnement mais elle présente les mêmes caractéristiques.

Sélection d'un compteur

3. Appuyez sur la flèche montante ou descendante pour mettre en évidence le compteur que vous voulez remettre à zéro. Puis appuyez sur

...

REMARQUE: Un texte supplémentaire défini par l'utilisateur peut s'afficher sur la deuxième ligne.

RESULTAT : La fenêtre affiche des informations détaillées concernant la compteur sélectionné.

Alm de maintenance: 1000 h

Ventilateur_souff.: 1267 h

Remise à zéro : Oui/NON
RETOUR

Alm de

maintenance Nombre d'heures de fonctionnement d'un point avant la génération d'une alarme de maintenance par le régulateur.

Nom-clé

(Ventilateur souff.)

Nombre d'heures de fonctionnement du point depuis la dernière intervention de maintenance. Le nom de ce champ (Ventilateur _souff.) est le nom-clé du point de comptage sélectionné.

Remise à zéro

Remise à zéro du compteur après l'intervention.

4. Remettez le compteur à zéro ou définissez l'intervalle de service de la façon suivante :

Remise à zéro du compteur	Définition de l'intervalle entre
	Interventions
Utilisez les flèches montante/descendante pour mettre en évidence Oui . Appuyez sur ↓ pour sélectionner Oui et remettre à zéro le compteur.	Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence le champ Alm de maintenance. Appuyez sur
RESULTAT : Le régulateur remet le compteur à zéro et la fenêtre affiche la liste des points de comptage. A noter que le nombre d'heures du point remis à zéro est nul. REMARQUE : Pour éviter de remettre le compteur à zéro, utilisez la flèche montante ou descendante pour mettre en évidence NON et appuyez sur J.	RESULTAT: Le champ Alm de maintenance clignote et n'est plus en évidence. Appuyez sur la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer chaque chiffre de Alm de maintenance. Utilisez les flèches droite ou gauche pour passer successivement au chiffre des dizaines, des centaines, des milliers, etc., appuyez RESULTAT: Le champ Alm de maintenance cesse de clignoter et il est mis en évidence.

5. Appuyez sur la touche d'annulation (C) ou sur Retour pour retourner à la liste des points de comptage. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Fonction de description de points

Définition

Une description de point définit les attributs d'un point. Les attributs d'un point sont des informations descriptives qui dépendent du type de point. Par exemple, à un point analogique sont associés des seuils d'alarme et d'avertissement haut et bas, et à un point tout ou rien, un temps de fonctionnement.

Fonction

Cette section explique d'abord comment accéder à la fonction de description de points et aux options de son menu. Puis sont décrites :

- la fenêtre qui apparaît lorsque vous sélectionnez un point par son nom-clé ou en effectuant une recherche par masque ou par type;
- la sélection et la modification d'un point à l'aide de l'option Nom-clé ;
- la sélection et la modification d'un point à l'aide de l'option Recherche par masque;
- la sélection et la modification d'un point à l'aide de l'option Sélection par type ;

- l'option Mode manuel (passage du mode manuel au mode automatique seulement):
- l'option Temps en fonctionnement (visualisation seulement);
- l'option Points en suivi (désactivation du suivi seulement) ;
- · l'option Alarme désactivée (activation seulement).

Procédure

Le menu principal étant affiché, appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence **Points**, puis appuyez sur

.

RESULTAT : Le menu Points apparaît avec **Noms-clés** en vidéo inverse.

Sélection des points	par:
Noms-clés	Alm désactivée
Mode MANU	Ajout masque
Temps de fonct.	Suppr. masque
type	Modifier masque
Tendances	Sélect. masque

A noter que les options Ajout masque, Suppr. masque et Modifier masque ne s'affichent pas pour les opérateurs de niveau 1 et que l'option Sélect. masque n'apparaît que si des masques sont définis. Si aucun masque n'est défini, seule l'option Ajout masque s'affiche pour permettre la définition de masques par des opérateurs de niveau supérieur.

Chaque option du menu est décrite ci-après.

Nomsclés

Cette option donne la liste des points que vous pouvez sélectionner pour en afficher la description et en modifier les attributs. Exemple :

Noms-clés:		
Ventilateur_extr.	Marche	
Lumières_hall	Marche	
Compteur_eau_gen	000 m3	1
Temp_salle_conf.	23 °C	
		lacktriangle

Vous pouvez sélectionner l'un de ces points pour visualiser et modifier ses attributs. Voir la section Sélection de points par nom-clé pour plus de détails. A noter que les options suivantes donnent accès à des fonctions de modification particulières qui ne sont pas disponibles avec la fonction Nom-clé.

Mode manu Temps de fonct. Tendances Alm désactivée

Ces options affichent une liste de points liés à l'option. Par exemple, si vous sélectionnez Temps fonct., tous les points pour lesquels un comptage horaire est effectué apparaissent sur l'écran avec leur nombre d'heures de fonctionnement. Exemple :

Temps de fonctionnement :		
Ventilateur_souff.	1267	
Ventilateur_extr.	1257	
Brûleur	476	1
Pompe_zone_chauff.	736	
Hotte_café	123	\blacksquare

Chaque option affiche un écran différent avec une fonction particulière. Voir les sections correspondantes pour plus de détails :

Mode manu Passage du mode manuel au mode

automatique.

Temps de Fonct.
Points en suivi
Alarme désactivée

Affichage du temps de fonctionnement.
Désactivation du suivi d'un point.
Suppression de la signalisation des

alarmes d'un point.

Pour effectuer d'autres modifications (par exemple, pour passer du mode automatique au mode manuel, sélectionnez le point (par nom-clé, par masque ou par type).

L'option Sélection par type affiche une liste de types de points :

Entrées analog.	Pseudo analog.
Sorties analog.	Pseudo TOR
Entrées TOR	Globaux Analog.
Sortie TOR	Globaux TOR
Entrées Comptage	Point combinés
Pseudos comptage	Tous types

Vous pouvez sélectionner un type de point pour afficher tous les points de ce type. Exemple :

Noms-clés:		
Temp_salon_thé	23	°C 🔺
Temp_salle_conf.	23	°C \blacksquare
HR_salle_conf.	10.0	HR 1
Temp_hall	23	°C \blacksquare
Temp_réception	23	°C ▼

Vous pouvez sélectionner l'un de ces points pour visualiser et modifier ses attributs (comme dans le cas de l'option Nomsclés). Voir la section Sélection de points par type pour plus de détails.

Les options **Ajout masque**, **Suppr. masque** et **Modifier masque** permettent de créer, de supprimer ou de modifier des masques. Voir la section Utilisation de masques pour plus de détails.

L'option **Select. masque** affiche une liste de masques correspondant à des ensembles de points. Exemple de fenêtre Recherche par masque :

Sélectionner masque:	A
RLT	
HSG	1
KAE	
NT	▼

Vous pouvez sélectionner l'un de ces masques pour visualiser la liste des points correspondants. Vous pouvez ensuite sélectionner un point et visualiser ou modifier ses attributs (comme dans le cas de l'option Nom-clé). Voir la section Sélection de points par masque pour plus de détails.

Voir la section Utilisation de masques, qui explique comment créer, modifier ou supprimer un masque.

Fenêtres de description de points

Description

Il faut généralement deux ou trois écrans XI581/2 pour afficher tous les attributs d'un point. Les fonctions SUITE et RETOUR vous permettent de passer de l'une à l'autre.

Des exemples d'écrans descriptifs pour un point tout ou rien, pour un point analogique et pour un point de comptage sont donnés ci-dessous. Le tableau qui suit décrit les différents attributs d'une description de points. Les attributs qui s'affichent effectivement dépendent du type de point, tel qu'il est défini dans le programme d'application du régulateur. Voir le guide de l'utilisateur d'Excel CARE, pour plus de détails sur les différents types de points et leurs attributs.

REMARQUE: Un texte supplémentaire défini par l'utilisateur (avec CARE ou XBS) peut s'afficher sur la deuxième ligne sous le nom -clé.

DESCRIPTION D'UN POINT TOUT OU RIEN

Pompe_chauff._1

Etat : MARCHE
Mode AUTO/MANU : AUTO

Tendances : MAR

RETOUR SUITE

Pompe_chauff._1
Adresse physique : 010205
Temps de fonct. : 12736 h
Alm maintenance : 500 h
Préc.intervention: 500 h

RETOUR SUITE

Pompe chauff. 1

Préc. changement :15:36 19.07.1993

Nb REPOS>TRAVAIL : 656 Alm désactivée : NON

Tempo d'alarme : 0s

RETOUR

DESCRIPTION D'UN POINT ANALOGIQUE

Consigne conf

Valeur : 20 °C

Mode AUTO/MANU : AUTO

RETOUR SUITE

Consigne_conf

Adresse physique : 010306

Préc. dépassement: 16:2323.07.1993

Alarme désactivée : NON

RETOUR SUITE

Alarme haute : 24.0 °C
Avertissement haut: 22.0 °C
Avertissement bas : 19.0 °C
Alarme basse : 18.0 °C
Hystérésis alarme : 1.0 °C
SUITE

Consigne_conf

Calibration : 0.0 °C

Tendance : ARR

Hystérésis tend. : 1.0 °C

RETOUR

Les unités physiques affichées sont celles qui ont été programmés.

DESCRIPTION D'UN POINT DE COMPTAGE

Compteur_eau_gen

Valeur : 37530 m³

Mode AUTO/MANU : AUTO

Tendance : MARCHE

RETOUR SUITE

Compteur_eau_gen

Adresse physique : 010603

Cumul maxi. : 1000 m^3

Alarme désactivée: Non

RETOUR

Attributs d'une description de point.

Champs	Description
Nom-clé	Nom-clé descriptif donné au point. Le nom-clé peut décrire le type de point et/ou son adresse physique.
Etat	Etat actuel du point. Par exemple, Arrêt ou Marche. Points ToR seulement.
Valeur	Valeur du point. Par exemple, température. Points analogiques et de comptage seulement.
Mode Auto/Manu	Détermine si le point est commandé manuellement ou s'il est commandé automatiquement par le régulateur.
Tendances	Détermine si l'activité (par exemple, le nombre de manœuvres) est enregistrée dans le tampon de tendance.
Adresse physique	Adresse numérique du point.
Temps de fonct.	Nombre d'heures de fonctionnement du point depuis la dernière intervention. Points tout ou rien seulement.
Préc. changement	Heure et date de la dernière transition pour ce point. Points tout ou rien seulement.
Cumul maxi	Valeur (en unités) des comptages maxi de ce point avant remise à zéro automatique. Points de comptage seulement.
Alm Maintenance	Périodicité (en heures) des interventions sur le point. Points tout ou rien seulement.
Préc. intervention	Nombre d'heures écoulées depuis la dernière intervention sur le point. Points tout ou rien seulement.
Préc. changement	Heure et date du dernier changement d'état du point (passage à l'état actif ou inactif). Points tout ou rien seulement.
Nb REPOS> TRAVAIL	Nombre de passages à l'état actif ou inactif depuis la dernière intervention. Points tout ou rien seulement.
Alm désactivée	Détermine si le régulateur signale les alarmes de ce point. Si la signalisation des alarmes d'un point n'est pas possible, le régulateur ne peut plus lire les informations de ce point ni agir sur ses sorties.
Seuil d'alarme et d'avertissement haut et bas	Valeurs limites du point. Si le point dépasse ces limites, le régulateur produit une alarme.
Temps d'ouverture, temps de fermeture	Temps (en secondes) que met une sortie analogique pour passer à l'état ouvert ou à l'état fermé. Points de sortie analogique ou points de sortie à trois positions seulement.
Calibration	Valeur ajoutée par le logiciel pour ajuster la valeur du point. Points d'entrée analogiques seulement.
Hystérésis tend.	Amplitude de variation (négative ou positive) de la valeur d'un point pour laquelle le logiciel enregistre cette valeur dans le tampon de tendance.
Hystérésis alarme	Amplitude de variation minimale entraînant l'émission d'une alarme.

Voir également ⇒ Guide de l'utilisateur d'Excel CARE pour plus de détails sur les différents types de points et leurs attributs.

Sélection de points par nom-clé

Fonction Afficher d

Afficher des noms-clés spécifiques et modifier leurs attributs.

Niveau d'accès

Tous les utilisateurs peuvent visualiser les informations relatives aux points. Pour modifier les attributs d'un point, le niveau 3 est requis.

Sélection d'un point à partir du menu principal

1. Mettez en évidence l'option **Points** du menu principal. Appuyez sur \dashv .

RESULTAT : Le menu Points apparaît avec Noms-clés en surbrillance.

Sélection des points par:

Noms-clés

Mode MANU

Temps de fonct.

Modifier masque

Modifier masque

Noms-clés:

Ventilateur_extr.

Lumières_hall

Compteur_eau_gen

Temp_salle_conf.

Narche

825 m3 1

23 °C

REMARQUE: Il se peut que les noms-clés ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Sélect. masque

 Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence le point désiré. Appuyez sur

...

RESULTAT:

Tendances

La fenêtre affiche la description du point sélectionné. Les informations figurant dans une description de point varient avec le type de point (tout ou rien, analogique ou comptage). Voir le tableau de description des différents attributs au début de cette section.

Modification d'une description de point

- 4. Pour modifier un attribut du point sélectionné, procédez de la façon suivante :
 - a. Utilisez les flèches pour mettre le champ en évidence.
 - b. Appuyez sur
 ☐ pour sélectionner le champ.
 Le champ clignote et n'est plus en évidence.
 - Appuyez sur la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer la valeur de l'attribut.
- 5. Après avoir modifié la description de point, appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner à la liste des noms-clés. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Sélection de points par masque

Fonction

Afficher les points correspondants à un masque et modifier leurs attributs.

Niveau d'accès

Tous les utilisateurs peuvent visualiser les informations relatives aux points. Pour modifier les attributs d'un point, le niveau 3 est requis.

Sélection d'un point à partir du menu principal


1. Mettez en évidence l'option Points du menu principal. Appuyez sur 🎝.

RESULTAT : Le menu Points apparaît avec **Noms-clés** en évidence (vidéo inverse).

Sélection des points par: Noms-clés Alm désactivée Mode MANU Ajout masque Temps de fonct. Suppr. masque Modifier masque type Tendances Sélect. masque

2. Utilisez les flèches pour mettre Sélect. masque en évidence. Appuyez sur J.

RESULTAT: La fenêtre Recherche par masque apparaît avec une liste des masques définis.



Les options Ajout de masque, Suppr. masque et Modifier masque de l'écran précédent permettent de créer, de supprimer ou de modifier des masques. Voir la section Utilisation de masques pour plus de détails.

REMARQUE: Il se peut que les masques définis ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

3. Utilisez les flèches pour mettre en évidence le masque désiré. Appuyez sur ┛.

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des points que vous pouvez visualiser avec leurs valeurs et leurs unités physiques. La liste est limitée aux noms-clés des points correspondant au masque sélectionné.

4. Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence le point désiré. Appuyez sur ↓.

RESULTAT:

La fenêtre affiche la description du point sélectionné. Les informations figurant dans une description de point varient avec le type de point (tout ou rien, analogique ou comptage). Voir le tableau de description des différents attributs au début de cette section.

Modification d'une description de point

- 5. Pour modifier un attribut du point sélectionné, procédez de la façon suivante :
 - Utilisez les flèches pour mettre le champ en évidence.
 - Appuvez sur \downarrow pour sélectionner le champ. b. Le champ clignote et n'est plus en évidence.
 - Appuyez sur la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer la C. valeur de l'attribut.
 - d. Appuyez sur ↓.
- 6. Après avoir modifié la description de point, appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner à la liste des noms-clés. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Sélection de points par type

Fonction

Afficher les points appartenant à un type particulier et modifier leurs attributs.

Niveau d'accès

Tous les utilisateurs peuvent visualiser les informations relatives aux points. Pour modifier les attributs d'un point, il faut le niveau 3.

Sélection d'un point à partir du menu principal

1. Mettez en évidence l'option **Points** du menu principal. Appuyez sur

RESULTAT : Le menu Points apparaît avec **Noms-clés** en évidence (vidéo inverse).

Sélection des points par:

Noms-clés

Mode MANU

Temps de fonct. Suppr. masque
type

Modifier masque
Tendances

Sélect. masque

Utilisez les flèches pour mettre Sélection par type en évidence. Appuyez sur
 ...

RESULTAT : La fenêtre Type apparaît avec une liste des types de points définis

Entrées analog. Pseudo analog.
Sorties analog. Pseudo TOR
Entrées TOR Globaux Analog.
Sortie TOR Globaux TOR
Entrées Comptage Point combinés
Pseudos comptage Tous types

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des points que vous pouvez visualiser. Elle est limitée aux noms-clés des points qui appartiennent au type sélectionné.

 Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence le point désiré. Appuyez sur

...

REMARQUE : Il se peut que les noms-clés ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

RESULTAT:

La fenêtre affiche la description du point sélectionné. Les informations figurant dans une description de point varient avec le type de point (tout ou rien, analogique ou comptage). Voir le tableau de description des différents attributs au début de cette section.

Modification d'une description de point

- 5. Pour modifier un attribut du point sélectionné, procédez de la façon suivante :
 - a. Utilisez les flèches pour mettre le champ en évidence.

 - Appuyez sur la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer la valeur de l'attribut.

6. Après avoir modifié la description de point, appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner à la liste des noms-clés. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Passage du mode manuel au mode automatique

REMARQUE: Pour faire passer un point du mode automatique au mode

manuel, voir l'une des fonctions de sélection de points (sélection

de points par nom-clé, par masque ou par type).

Fonction

Sélectionner un point actuellement en mode manuel et le faire passer en mode automatique.

Procédure

1. Mettez en évidence l'option Points du menu principal. Appuyez sur 🗵.

RESULTAT: Le menu Points apparaît.

Sélection des points par: Noms-clés Alm désactivée Mode MANU Ajout masque Temps de fonct. Suppr. masque Modifier masque type Tendances Sélect. masque

2. Appuyez plusieurs fois sur la flèche descendante jusqu'à ce Mode MANU soit en évidence, puis appuyez sur ↓.

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des points en mode manuel. Exemple :



REMARQUE: Il se peut que les points en mode manuel ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Sélection d'un point

Mettez en évidence le point à faire passer du mode manuel au mode

REMARQUE: Un texte supplémentaire défini par l'utilisateur(avec CARE ou XBS) peut s'afficher sur la deuxième ligne sous le nom -clé.

RESULTAT: La fenêtre vous permet de faire passer le point du mode manuel au mode automatique.

Mode manuel Ventilateur extr Mode AUTO/MANU: MANU RETOUR

Passage en mode automatique

4. Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence le champ Mode AUTO/MANU. Appuyez sur ↓.

RESULTAT: Le champ Mode de fonctionnement clignote.

 Appuyez sur la touche plus ou moins pour changer MANU en AUTO. Appuyez sur
 J.

RESULTAT : Le champ Mode de fonctionnement cesse de clignoter mais reste en vidéo inverse.

 Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence RETOUR Appuyez sur

...

RESULTAT: Le menu Points réapparaît.

Affichage du temps de fonctionnement

Fonction

Afficher le temps de fonctionnement (en heures).

Niveau d'accès

Pour effectuer cette opération, le niveau d'accès 3 est requis.

Sélection d'un point à partir du menu principal

1. Mettez en évidence l'option **Points** du menu principal. Appuyez sur .J.

RESULTAT : Le menu Points apparaît avec **Noms-clés** en évidence (vidéo inverse).

Sélection des points	s par:
Noms-clés	Alm désactivée
Mode MANU	Ajout masque
Temps de fonct.	Suppr. masque
type	Modifier masque
Tendances	Sélect. masque

Sélection de l'option Temps de fonct.

2. Mettez en évidence Temps de fonct.. Appuyez sur ↓.

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des points et le nombre d'heures de fonctionnement de chacun depuis la dernière intervention.

Temps de fonctionnement	
Ventilateur_souff	1267 🛦
Ventilateur_extr	1257 ■
Brûleur	476 1
Pompe_chauff.	736 ■
Hotte café	123 ▼

REMARQUE: Il se peut que les temps de fonctionnement ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

3. Appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner à la liste des options de description de points. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Désactivation du suivi d'un point

L'historique de tendance peut contenir les 200 changements d'état de point les plus récents pour un maximum de 20 points en suivi. Un point en suivi est un point programmé (dans le programme d'application du régulateur) pour que ses changements d'état ou de valeur soient consignés dans le l'historique de tendance.

Les opérateurs peuvent demander un rapport de suivi de tendance qui extrait les informations de changement d'état du l'historique de tendance et les affiche sur l'écran du XI581/2.

Cette fonction désactive le suivi d'un point. Les changements d'état ou de valeur de ce point ne sont plus enregistrés dans le tampon de tendance et le point n'apparaît plus dans le rapport de suivi de tendance.

REMARQUE: Pour mettre un point en suivi, voir Sélection de points par nom-

clé pour plus de détail.

Fonction

Désactiver le suivi d'un ou plusieurs points.

Niveau d'accès

Pour effectuer cette opération, le niveau d'accès 3 est requis.

Sélection d'un point à partir du menu principal

1. Mettez en évidence l'option **Points** du menu principal. Appuyez sur 🏻.

RESULTAT : Le menu Points apparaît avec **Noms-clés** en évidence (vidéo inverse).

Sélection des points par:

Noms-clés

Mode MANU

Temps de fonct.

type

Tendances

Alm désactivée

Ajout masque

Suppr. masque


Modifier masque

Sélect. masque

Sélection de l'option Tendances

2. Mettez en évidence Tendances. Appuyez sur 4.

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des points en suivi de tendance.



REMARQUE: Il se peut que les points en suivi de tendance ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Sélection d'un point

 Mettez en évidence le point dont vous voulez désactiver le suivi. Appuyez sur ...

REMARQUE: Un texte supplémentaire défini par l'utilisateur (avec CARE ou XBS) peut s'afficher sur la deuxième ligne sous le nomclé.

RESULTAT : La fenêtre vous permet de désactiver le suivi du point.

Points en tendances

Temp_cafétéria.

Suivi de tendance : MAR

RETOUR

Désactivation du suivi du point

4. Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence le champ Suivi de tendance : **MAR** Appuyez sur .J.

RESULTAT: Le champ Points en suivi clignote sur MAR.

RESULTAT : Le champ Suivi de tendance cesse de clignoter mais reste en évidence.

 Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence RETOUR. Appuyez sur
 ...

RESULTAT: Le menu Points réapparaît.

Suppression de la signalisation des alarmes d'un point

Fonction

Activer ou désactiver les alarmes d'un point.

Niveau d'accès

Pour effectuer cette opération, il faut le niveau d'accès 3.

Sélection d'un point à partir du menu principal

1. Mettez en évidence l'option **Points** du menu principal. Appuyez sur

RESULTAT : Le menu Points apparaît avec **Noms-clés** en évidence (vidéo inverse).

Sélection des points par:

Noms-clés

Mode MANU

Temps de fonct.

type

Tendances

Alm désactivée

Ajout masque

Suppr. masque

Modifier masque

Sélect. masque

Sélection de l'option Alm désactivée

 Appuyez sur la flèche droite pour mettre en évidence Alm désactivée, puis appuyez sur

...

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des points dont les alarmes sont désactivées.

Points en alarme désactivée:

Ventilateur_extr

Lumières_hall

Compteur_eau_gen

Temp_salle_conf

REMARQUE : Il se peut que les points dont les alarmes sont désactivées ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Sélection d'un point

 Mettez en évidence le point dont vous voulez réactiver les alarmes. Appuyez sur

.

REMARQUE: Un texte supplémentaire défini par l'utilisateur (avec CARE ou XBS) peut s'afficher sur la deuxième ligne sous le nom-

RESULTAT : La fenêtre vous permet de rétablir la signalisation des alarmes du point.

Qu'une alarme soit désactivée ou non, chaque fois qu'elle se produit, elle est enregistrée dans l'historique d'alarmes. La seule différence est que, si l'alarme est désactivée, elle ne s'affiche pas sur une interface opérateur. Alarme désactivée

Lumières hall

Alm désactivée: OUI

RETOUR

4. Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence le champ Alm désactivée: OUI. Appuyez sur ↓.

RESULTAT : Le champ Alarme désactivée: OUI clignote et n'est plus en évidence.

5. Appuyez sur la touche plus ou moins pour changer OUI en NON, et vice versa. Appuyez sur

...

RESULTAT: Le champ Alarme désactivée cesse de clignoter et est mis en évidence.

6. Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence **RETOUR**. Appuyez sur ↓.

RESULTAT: Le menu Points réapparaît.

7. Sélectionnez à nouveau l'option Alarme désactivée si vous voulez vérifier la modification que vous venez d'effectuer.

Appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Gestion de la flash EPROM et de la mémoire vive

Généralités

Les données d'application des régulateurs Excel sont en mémoire vive. Cette mémoire est une mémoire non rémanente dont le contenu est perdu quand l'alimentation électrique est coupée. Pour éviter la perte irrémédiable des informations, vous pouvez enregistrer les données d'application dans une EPROM qui, elle, conserve son contenu en l'absence d'alimentation électrique.

Comme la procédure de sauvegarde est relativement rapide, l'EPROM est appelée flash EPROM.

Cette section décrit les différentes opérations de transfert de données entre flash EPROM et mémoire vive :

- Effacement de la flash EPROM.
- Sauvegarde des données d'application dans la flash EPROM.
- Restauration des données d'application à partir de la flash EPROM.

Effacement de la flash EPROM

Fonction

Effacer toutes les données d'application de la flash EPROM.

Niveau d'accès

Pour effectuer cette opération, le niveau d'accès 3 est requis.



La procédure suivante efface toutes les données d'application de la flash EPROM.

Sélection de l'option Données UC à partir du menu principal

1. Le menu principal étant affiché, mettez Données UC en évidence et appuyez sur ↵.

RESULTAT : La fenêtre Données système s'affiche avec le nom et la version

du logiciel du régulateur et trois fonctions possibles (selon le

niveau d'accès).

Données système

Nom du régulateur: REGULATEUR_03

Version système: V 1.03.00/1.24

Accès BUS

SUITE

FLASH EPROM

Avec les UC XC5010C/XCL5010, ce deuxième numéro de version d'un sous-module modem/ C-Bus n'est pas affiché.

Sélection de l'option FLASH EPROM

 Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence FLASH EPROM, puis appuyez sur J.

RESULTAT: La fenêtre affiche les options de gestion de la Flash EPROM.

Flash Eprom

Enregistrer application

Effacer application

Effacer application

 Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence Effacer application, puis appuyez sur

...

RESULTAT:

Le régulateur commence à effacer la flash EPROM et affiche le message : «Effacement de la flash EPROM en cours, veuillez patienter». Selon l'activité de votre application, l'effacement de l'EPROM flash peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Puis la fenêtre affiche les options de gestion de la flash EPROM. Passez à l'étape 3 pour sauvegarder les données d'application dans la flash EPROM.

Effacement d'une application particulière

Il est impossible d'effacer une application particulière de l'EPROM en conservant les autres applications.

Sauvegarde des données d'application dans la flash EPROM

Fonction

Sauvegarder les données d'application du régulateur dans la flash EPROM.

Niveau d'accès

Pour effectuer cette opération, le niveau d'accès 3 est requis.

Sélection de l'option Données UC à partir du menu principal

1. Le menu principal étant affiché, mettez **Données UC** en évidence et appuyez sur ...

RESULTAT:

La fenêtre Données système s'affiche avec le nom et la version du logiciel du régulateur et trois fonctions possibles (selon le niveau d'accès).

Données UC:

Nom du régulateur: REGULATEUR_03 Version système: V 1.03.00/1.24

Accès BUS

SUITE

FLASH EPROM

Avec les UC XC5010C/XCL5010, ce deuxième numéro de version d'un sous-module modem/ C-Bus n'est pas affiché. REMARQUE:

Pour éviter toute confusion entre différentes versions de programmes dans la flash EPROM avant de sauvegarder l'application il est nécessaire de" l'effacer au préalable.

Effacer application

3. Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence Effacer application, puis appuyez sur

...

RESULTAT: La fenêtre affiche les options de gestion de la flash EPROM. L'option Enregistrer application est en évidence.

Flash EPROM

Enregistrer application

Effacer application

Enregistrer application dans La flash EPROM

REMARQUE: Les données d'application sont recopiées dans la flash EPROM. Les données d'application en mémoire vive restent intactes..

RESULTAT:

S'il y a assez de place dans la flash EPROM, le régulateur commence à y enregistrer les données d'application et affiche le message: «Enregistrement flash EPROM en cours, veuillez patienter».

Puis la fenêtre affiche la liste des données système.

Si le message «Enregistrement en EPROM impossible» s'affiche, vérifiez que le régulateur possède une flash EPROM. Dans l'affirmative et en l'absence de problèmes matériels, c'est sans doute qu'il n'y a pas assez de place dans la flash EPROM. Effacez la flash EPROM (procédure précédente) et réessayez.

4. Appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal correspondant au niveau d'accès 3.

Restauration des données d'application à partir de la flash EPROM

Fonction

Ramener en mémoire vive les données d'application sauvegardées dans la flash EPROM.

Réinitialisation du régulateur

1. Réinitialiser le régulateur en appuyant sur le bouton de réinitialisation de I'UC.

La fenêtre affiche l'écran d'accueil avec CONTINUE en vidéo RESULTAT: inverse.

HONEYWELL $E \ X \ C \ E \ L - 5000$ product in SCHOENAICH GERMANY SYSTEM VERSION: V1.03.00/1.24 CONTINUE

Avec les UC XC5010C/XCL5010, ce deuxième numéro de version d'un sous-module modem/ C-Bus n'est pas affiché.

2. Appuyez sur → pour sélectionner CONTINUE.

RESULTAT: La fenêtre affiche les données de configuration. CONTINUE est en évidence.

DATE/TIME 27.07.1993 10:45 CONTR. NO 1 BAUDRATE C-BUS 9600 BAUDRATE IHM 9600 : BAUDRATE MODEM 9600 RESET MODEM CONTINUE

REMARQUE : Si besoin est, modifiez les données de configuration pour les adapter au régulateur. (Par exemple, entrez le numéro du régulateur dans le champ CONTR.NO). Utilisez les flèches pour mettre un champ en évidence, appuyez sur → pour sélectionner le champ, augmentez ou diminuez les valeurs à terminer.

RESULTAT: La fenêtre affiche les options de chargement des données d'application.

SYSTEM VERSION: V1.02.05 SELECT FLASH APPLICATION GENERATE DEFAULT DATA REQUEST DOWNLOAD ALARM HISTORY

> **GENERATE DEFAULT DATA**

> > Voir section Options de test.

SELECT FLASH **APPLICATION**

> Charge en mémoire vive un programme d'application sélectionné par l'utilisateur à partir de la flash EPROM. Cette option n'est affichée que si une application dans la flash EPROM est présente.

REQUEST DOWNLOAD

Permet le téléchargement du programme d'application à partir d'un PC central.

AI ARM

Voir section Options de test. **HISTORY**

REMARQUE: La flash EPROM peut contenir plusieurs programmes

d'application de régulateur. S'ils ont le même nom, c'est celui qui a été sauvegardé le plus récemment qui apparaît en bas

de la liste de programmes d'application.

SELECT FLASH APPLICATION

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des programmes d'application contenus dans la flash FPROM.

PLEASE	CHOOS	E	FIXED	APPLICATION	
	XL50	0			
	CPU	17	A		
	CPU	11	3		1
	XL50	0			
					lacktriangle

Chargement de l'application à partir de la flash EPROM

5. Mettez en évidence le programme d'application désiré, puis appuyez sur

RESULTAT : Le programme d'application est chargé en mémoire vive à partir de la flash EPROM et la fenêtre affiche le menu principal (niveau d'accès 1).

REGULATEUR_07 18:16!
15.12.1999

Mot de passe Alarmes
Prog. horaires Tendance
Points Horloge système
Données UC

Horloge système

Fonction

Modifier la date et l'heure du régulateur et les dates de changement d'heures été/hiver.

Niveau d'accès

Il faut le niveau d'accès 2 est requis pour effectuer cette opération.

Sélection de l'option Horloge Système à partir du menu principal

 Le menu principal étant affiché, appuyez sur la flèche descendante pour mettre Horloge système en évidence. Appuyez sur

.

RESULTAT : La fenêtre affiche les deux options de visualisation de l'horloge du régulateur.

Horloge système:

Date/Heure

Heure d'été

Sélection de l'option Horloge système

2. Sélectionnez Date/Heure pour visualiser l'horloge du régulateur ou Changement d'heure été/hiver pour visualiser les dates de changement d'heure été/hiver de la façon suivante:

Date/Heure		Changement d'heure été/hiver	
Date/Heure est en vidéo inverse. Appuyez sur ↓.		Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en	
		évidence Heure d'été. Appuyez sur ↓.	
RESULTAT : La fenêtre affiche la date et l'heure		BEOLUTAT I C AL CC.	
actuelles.		RESULTAT : La fenêtre affiche les date	
		changement d'heure été/	niver.
Horloge système:		Horloge système:	
Date :	23.07.1993	Début heure d'été : 2	25.03
Heure :	13:50	Fin : 3	
	RETOUR		RETOUR

Modification de l'horloge système3. Appuyez sur les flèches montante et descendante pour mettre en évidence le champ approprié (Date / Heure, Changement Heure d'été ou Fin). Appuyez sur ↓.

RESULTAT: Le premier chiffre (le plus à gauche) clignote.

- 5. Utilisez la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer le chiffre. Lorsque le chiffre est correct, utilisez les flèches pour passer au chiffre suivant. Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les chiffres soient corrects.

Utilisez les flèches montante et descendante pour mettre en évidence le champ à modifier suivant. Appuyez sur ↓ pour terminer.

Utilisez les touches plus et moins pour modifier les chiffres comme précédemment. Appuyez sur \rightarrow pour terminer.

 Utilisez la flèche descendante pour mettre en évidence RETOUR, puis appuyez sur ...

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des options relatives à l'horloge système.

8. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Mots de passe

Fonction

Modifier le mot de passe XI581/2.

Niveau d'accès

Pour effectuer cette opération, le niveau d'accès 3 est requis.

Procédure

1. Après la connexion du XI581/2 à un régulateur, le menu principal s'affiche automatiquement.

REMARQUE: Si le menu principal n'apparaît pas, appuyez sur la touche d'annulation (C) jusqu'à ce qu'il s'affiche.

RESULTAT:

Le menu principal apparaît. La fonction Mot de passe est mise en évidence pour que les opérateurs de niveau 2 ou 3 puissent entrer leur mot de passe.

REGULATEUR_07 18:16! 15.12.1994

Mot de passe Alarmes
Prog. horaires Tendances

Points Horloge système
Données UC

Opérateurs de niveau 2 ou 3

2. Pour sélectionner la fonction Mot de passe, appuyez sur 4.

REMARQUE: Si la fonction Mot de passe n'est pas en vidéo inverse,

mettez-la en évidence à l'aide de la flèche montante ou

RESULTAT: Le logiciel vous demande votre mot de passe. Celui-ci s'affiche

sous la forme de quatre astérisques.

Entrez votre mot de passe

- - Le chiffre 5 s'affiche comme premier chiffre (le plus à gauche) du champ Mot de passe.
 - Si le premier chiffre de votre mot de passe est plus grand que 5, appuyez sur la touche plus (ou sur la flèche montante) jusqu'à ce que le premier chiffre de votre mot de passe soit correct.
 - Si le premier chiffre de votre mot de passe est plus petit que 5, appuyez sur la touche moins (ou sur la flèche descendante) jusqu'à ce que le premier chiffre de votre mot de passe soit correct.
 - Utilisez la flèche droite pour déplacer le curseur jusqu'au deuxième chiffre. Le premier chiffre se transforme en un astérisque pour préserver le secret du mot de passe.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez entré correctement tous les chiffres de votre mot de passe.

REMARQUES:

- Le mot de passe par défaut pour un opérateur de niveau 2 est 2222 et le mot de passe par défaut pour un opérateur de niveau 3 est 3333.
- 2. Le mot de passe de niveau 3 correspond au mot de passe pour Excel Live CARE. Si vous changez le mot de passe de niveau 3 du XI581/2, vous modifiez également le mot de passe pour Live CARE.

RESULTAT : Le mot **SUITE** est mis en évidence en bas de la fenêtre.

Entrez votre mot de passe

MODIFIER SUITE

 Appuyez sur la touche gauche pour mettre en évidence MODIFIER, puis appuyez sur

...

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des mots de passe actuels pour les niveaux d'accès 2 et 3.

Modifier mot de passe:

Mot de passe de niveau 2: 2222

Mot de passe de niveau 3: 3333

RETOUR

Entrée d'un nouveau mot de passe

6. Utilisez les flèches montante et descendante pour mettre en évidence un champ Mot de passe et appuyez sur ↓.

RESULTAT: Le premier chiffre (le plus à gauche) du mot de passe clignote.

7. Utilisez la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer le chiffre. Appuyez sur la flèche droite pour passer au chiffre suivant.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez entré correctement tous les chiffres du nouveau mot de passe.

8. Utilisez les flèches montante et descendante pour mettre en évidence **RETOUR** et appuyez sur

55

RESULTAT: La fenêtre affiche le menu principal.

Options de test

Fonction

Tester ou dépanner le système en fixant manuellement des valeurs de sortie et en vérifiant les valeurs d'entrée.

Réinitialisation du régulateur

1. Réinitialisez le régulateur en appuyant sur le bouton de réinitialisation de

RESULTAT : La fenêtre affiche l'écran d'accueil avec **SUITE** en évidence.

HONEYWELL $E \ X \ C \ E \ L - 5000$ product in SCHOENAICH GERMANY SYSTEM VERSION: V1.03.00/1.24 CONTINUE

Avec les UC XC5010C/XCL5010. ce deuxième numéro de version d'un sous-module modem/ C-Bus n'est pas affiché.

DATE/TIME 27.07.1993 10:45 CONTR. NO 1 : 9600 BAUDRATE C-BUS BAUDRATE IHM 9600 9600 BAUDRATE MODEM RESET MODEM CONTINUE

RESULTAT: La fenêtre affiche les données de configuration CONTINUE est

REMARQUE: Si besoin est, modifiez les données de configuration pour les adapter au régulateur. (Par exemple, entrez le numéro du régulateur dans le champ CONTR. NO). Utilisez les flèches pour mettre un champ en évidence, appuyez sur → pour sélectionner le champ, augmentez ou diminuez les valeurs à terminer.

RESULTAT: La fenêtre affiche les options de chargement et de test des E/S.

SYSTEM VERSION: V1.02.05

SELECT FLASH APPLICATION

GENERATE DEFAULT DATA REQUEST DOWNLOAD ALARM HISTORY

SELECT FLASH **APPLICATION**

Charge en mémoire vive un programme d'application sélectionné par l'utilisateur à partir de l'EPROM flash. Cette option n'est affichée que s'il y a des applications dans l'EPROM flash.

GENERATE DEFAULT DATA

Configure le mode test avec les noms-clés par défaut des entrées/sorties physiques (modules internes et non les modules d'E/S répartis).

REQUEST DOWNLOAD

Permet le téléchargement du programme d'application à partir d'un PC central.

ALARM HISTORY

Affiche les alarmes actuelles.

Sélection de l'option GENERATE DEFAULT DATA

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des points de données par défaut.

POINTS	DE	DONNEES	PAR	DEFAUT	
	2	AI0101		0.0	
	Z	AI0102		0.0	
	Z	AI0103		0.0	1
	Z	AI0104		0.0	
	I	AI0105		0.0	\blacksquare

Les noms-clés par défaut sont codés pour correspondre aux E/S physiques de la façon suivant :

AI0101	— Entrée analogique, carte 1, entrée 1
AO0201	 Sortie analogique, carte 2, sortie 1
DI0301	 Entrée ToR, carte 3, entrée 1
DO0401	 Sortie ToR, carte 4, sortie 1
3P0101	 Sortie moteur, carte 1, sortie 1

Des valeurs sont affichées (0/1 pour les points ToR) pour chacun des points de données par défaut. Les valeurs sont rafraîchies sur cet écran en fonction de leur évolution.

Forçage manuel des sorties

RESULTAT : Le point de sortie sélectionné est affiché avec sa valeur ou son état :

A00101
STATE/VALUE : 0.0 %
BACK

Visualisation des alarmes

7. Pour visualiser la liste des alarmes, sélectionnez Historique des alarmes (Etape 3 ci-dessus).

RESULTAT:

©1999 HONEYWELL

L'historique d'alarmes est affiché avec la liste de toutes les alarmes du système et de tous les changements d'état des entrées. Lorsque des entrées changent d'état ou de valeur, des alarmes sont produites, ce qui permet de court-circuiter ou de couper les entrées au niveau des commutateurs et/ou des capteurs, puis de visualiser l'historique d'alarmes pour vérifier le câblage.

17.09.98	16:35	EA0101	A	
17.09.98	16:34	AI0101		
17.09.98	16:32	AI0102	1	
17.09.98	16:30	AI0102		
17.09.98	16:28	AI0103		
17.09.98	16:30	AI0104	▼	

```
!! ALARM!!
17.09.98 16:35:31
AI0101 0.0

Back
Alarm With
C Button
```

Appuyez sur la touche d'annulation pour retourner à l'écran précédent (liste de noms-clés).

REMARQUE IMPORTANTE

Après avoir utilisé les options de test, réinitialisez le régulateur pour effacer l'historique d'alarmes.

Paramètres

Fonction

Visualiser et modifier des paramètres.

Niveau d'accès

Pour effectuer cette opération, il faut le niveau d'accès 3.

Sélection de l'option Paramètres du menu principal

Paramètres:	
Fichiers de Paramètres:	000
	001
	0021
	003
	004

RESULTAT: La fenêtre affiche les premiers fichiers de paramètres du régulateur. Chaque fichier de paramètres contient un groupe de paramètres.

2. Mettez en évidence un fichier de paramètres, puis appuyez sur ...

Fichiers de Param.:001	
No Paramètre: 000	0
001	70
002	100°C 1
003	0s
004	5s ▼

Fichier Param.: 001

No paramètre : 001

Valeur : 70.00 ---

RETOUR

REMARQUE: Le régulateur peut comporter jusqu'à 127 paramètres répartis dans 128 fichiers de paramètres.

Sélection d'un fichier de paramètres/ Sélection d'un paramètre

RESULTAT : La fenêtre affiche le nouveau fichier de paramètres.

Fichier Param.: 002

No paramètre : 001

Valeur : 10.00 ---

RETOUR

Modification de la valeur du paramètre

3. Mettez en évidence la valeur du paramètre affiché et appuyez sur ...

RESULTAT: Le dernier chiffre (le plus à droite) du champ Valeur clignote, ce qui indique que vous pouvez le modifier.

4. Utilisez la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer le chiffre. Lorsque le chiffre est correct, utilisez les flèches pour passer au chiffre suivant. Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les chiffres soient corrects.

5. Pour retourner au menu principal, mettez en évidence **RETOUR** et appuyez sur .

Programmes horaires

Généralités

Les régulateurs Excel permettent la programmation horaire du fonctionnement des équipements. Par exemple, vous pouvez définir des heures de mise de marche et d'arrêt des équipements HVAC. Les programmes horaires permettent de mettre en œuvre cette stratégie de commande. Chaque régulateur peut comporter un maximum de 20 programmes horaires.

La figure suivante illustre un programme horaire qui commande l'éclairage d'une école. Chaque programme horaire spécifie un programme hebdomadaire, lequel définit l'activité quotidienne normale du système en précisant les horaires journaliers qu'un régulateur Excel doit utiliser pour chaque jour d'une semaine normale (du dimanche au samedi).

Les programmes journaliers définissent des points et des actions à effectuer sur ces points par le régulateur Excel. Les points et les actions sont appelés Points de commutation. Les programmes journaliers sont affectés aux programmes hebdomadaires avec leurs points de commutation pour que les opérations soient effectuées automatiquement certains jours.

Un programme annuel applique le programme hebdomadier à chaque semaine de l'année. Le régulateur fonctionne selon le programme annuel.

Pour tenir compte de circonstances particulières (conférences au pied levé et réunions tardives), un programme du jour peut imposer une dérogation au programme journalier affecté à tel ou tel jour particulier dans le programme annuel. Le programme du jour est affecté jusqu'à 24 heures avant l'heure d'exécution normale du programme journalier.

Pour tenir compte des jours fériés, une fonction Jours spéciaux peut imposer une dérogation au programme journalier affecté à tel ou tel jour particulier dans le programme annuel. Les Jours spéciaux sont affectés pour l'année. La fonction Jours spéciaux affecte un programme journalier différent (par exemple, Congés) à un jour particulier du programme annuel.

PROGRAMME HEBDOMADAIRE PROGRAMME JOURNALIER POINT de COMMUTATION PROGRAMME ANNUEL DECEMBRE LUN SEMAINE SEMAINE SEMAINE MAR 6:00 7:00 7:00 7:00 22:00 20:00 MAR MAR LUN MAR MER JEU VEN SEMAINE SEMAINE SEMAINE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 SALLES_OUEST SEMAINE MAR MAR ARR ARR SALLES_EST ADMINISTRATION SEMAINE SEMAINE JEU SEMAINE HALL SALLES_OUEST SALLES_EST ADMINISTRATION SAM DIM LUN MAR MER JEU VEN PROGRAMME JOURNALIER WEEKEND WEEKEND ourd'hui DEI VEN SEMAINE REUNION DU SOIF WEEKEND 20:00 SEMAINE SEMAINE SEMAINE SEMAINE SEMAINE CONGES CONGES WEEKEND 6:00 7:00 SALLES OUES MAR WEEKEND SALLES_EST ADMINISTRATION 7:00 7:00 SAM HALL ADMINISTRATION HALL ADMINISTRATION MAR MAR ARR ARR 6:00 9:00 22:00 18:00 HALL ARR 22:00 LUN CONGES SALLES_OUES SALLES_EST ADMINISTRATION ARR ARR 22:00 22:00 MER JEU VEN SEMAINE SEMAINE 22:00 SEMAINE DEMIJOUR CONGES JANVIER HALL MAR ARR 9:00 20:00 DEMIJOUR LUN WEEKEND DEMIJOUR HALL SALLES_OUEST SALLES_EST ADMINISTRATION HALL SALLES_OUEST SALLES_EST ADMINISTRATION 6:00 7:00 7:00 7:00 22:00 15:00 JOURS Fériés

PROGRAMME HORAIRE ECLAIRAGE ECOLE

Fonction RETOUR

Si vous sélectionnez la fonction **RETOUR** sur un écran de programme horaire, l'écran Programmes horaires principal se réaffiche pour que vous puissiez sélectionner l'option Programme du jour, Programme journalier, Programme hebdomadaire, Programme annuel ou Jours spéciaux.

Programmes journaliers

Fonction

Visualiser/modifier un programme journalier, créer un nouveau programme journalier, copier un programme journalier existant ou supprimer un programme journalier qui n'est pas utilisé dans un programme hebdomadaire ou annuel.

Niveau d'accès

Tous les opérateurs peuvent visualiser un programme journalier. Pour le modifier, le niveau d'accès 2 ou 3 est requis.

Sélection de l'option Prog. horaires du menu principal

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponible.

Proq. Horaires: Pgm hor 1 Ventilation Eclairage 1 Chauff Z est Chauff Z ouest

REMARQUE: Il se peut que les programmes horaires ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Sélection d'un programme horaire

2. Appuyez sur la flèche montante ou descendante pour mettre en évidence le programme horaire comportant le programme journalier désiré. Puis appuyez sur ↓.

La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire RESULTAT: sélectionné. Les autres lignes affichent les types de programmes horaires.

Proq. Horaires: Pqm hor 1 AUJOURD'HUI Prog. journaliers Prog. hebdomadaire Prog. annuel Jours fériés

Sélection de l'option Prog. journalier

3. Appuyez sur la flèche descendante pour mettre en évidence Prog. journalier, puis appuyez sur ⊥.

RESULTAT: La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les fonctions du programme journalier.

Prog. horaires : Pgm hor 1 MODIFIER SUPPRIMER NOUVEAU COPIER

Passez à la section décrivant la procédure désirée :

MODIFIER Voir section Points de commutation. **NOUVEAU** Voir section Création de programmes horaires. Voir section Suppression de programmes horaires. **SUPPRIMER COPIER** Voir section Copie de programmes horaires.

Création de programmes horaires

Fonction Créer un nouveau programme horaire.

Procédure

Niveau d'accès

le niveau d'accès 2 ou 3 est reguis pour effectuer cette opération.

NOUVEAU, SUPPRIMER, COPIER) s'il n'est pas déjà à l'écran. Résumé des différentes étapes :

Mettez en évidence l'option Prog. horaires du menu principal.

1. Affichez le menu des options relatives au programme journalier (MODIFIER,

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponible.

b. Mettez en évidence le programme horaire comportant le programme journalier désiré. Appuyez sur 4.

ŘESULTAT :

La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les fonctions du programme journalier (Programme du jour, Programme journalier, etc.).

Mettez en évidence Prog. journalier, puis appuyez sur ⅃.

RESULTAT:

La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les fonctions propres au programme journalier (MODIFIER, NOUVEAU, SUPPRIMER, COPIER).

Prog. horaires : Pgm hor 1 MODIFIER SUPPRIMER NOUVEAU COPIER

Création d'un programme iournalier

2. Mettez en évidence NOUVEAU. Appuyez sur 4.

RESULTAT:

Le régulateur crée un nouveau programme journalier en lui donnant un nom non descriptif : les lettres TZ suivies d'un nombre. La fenêtre affiche également la liste des différents points qui peuvent être commandés par le nouveau programme journalier.

```
Prog. horaire : Pgm hor 1
Prog. Journ. : TZ 4
                Salle conf.
                Cafétéria
                                  1
                Bureau
                Eclair principal
```

REMARQUE: Il se peut que les points ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Sélection d'un point

3. Mettez en évidence le point auguel s'applique le premier point de

Le nom-clé associé au point sélectionné apparaît dans le champ **RESULTAT:** Nom-clé de l'écran des points de commutation.

```
Proq. horaire : Pgm hor 1
Progr. Journalier : TZ 4
Nom-clé : Salle conf.
Heure
         : 00:00
Valeur
         : 20 °C
                        Opt.: ARR
SUITE PREC. NOUVEAU SUPPR. RETOUR
```

Informations relatives au point de commutation

4. Entrez les informations relatives au point de commutation :

Heure

Heure à laquelle le changement d'état ou de valeur doit intervenir. L'heure est transformée à 24 heures (HH.MM) avec HH = 00 à 23 et MM = 00 à 59. Par exemple, entrez l'heure à laquelle vous voulez que la température de la salle de conférence change.

Valeur

Si le point sélectionné est un point analogique, entrez la nouvelle valeur (par exemple, la nouvelle température de consigne pour la salle de conférence). Si le point sélectionné est un point tout ou rien, entrez le nouvel état (par exemple, ARRET, MARCHE ou AUTO).

Opt.

Si le programme du régulateur utilise ce point pour l'optimisation, sélectionnez MAR pour activer l'optimisation ou ARR pour désactiver l'optimisation. Si le programme n'utilise pas ce point pour l'optimisation, vous NE pouvez PAS sélectionner cette valeur.

- Appuyez sur la flèche montante ou descendante pour mettre un
- Appuyez sur la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer le
- Appuyez sur la flèche droite pour passer au chiffre suivant du champ.
- Répétez cette procédure jusqu'à ce que le contenu du champ soit correct. Puis appuyez sur \downarrow pour valider la saisie. Le curseur met en évidence le champ que vous venez de modifier.
- 5. Pour ajouter d'autres points de commutation, mettez en évidence NOUVEAU et appuyez sur

 pour afficher la liste des noms-clés. Vous pouvez sélectionner le même nom-clé pour définir un autre point de commutation pour ce nom-clé. Une fois le nom-clé désiré affiché, entrez les informations correspondantes comme à l'étape 4.

Pour donner au nouveau programme journalier un nom autre que le nom non descriptif attribué par le régulateur, vous devez utiliser un terminal opérateur portatif XI584.

RESULTAT: Le nouveau point de commutation est inclus dans le nouveau programme journalier pour le point sélectionné.

6. Appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner à la liste des programmes horaires. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Copie de programmes journaliers

Fonction

Copier un programme journalier pour en créer un nouveau.

Niveau d'accès

Le niveau d'accès 2 ou 3 est requis pour effectuer cette opération.

Procédure

1. Affichez le menu des options relatives au programme journalier (Modifier, Créer, Supprimer, Copier) s'il n'est pas déjà à l'écran.

Résumé des différentes étapes :

Mettez en évidence l'option Prog. horaires du menu principal.

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponible.

Mettez en évidence le programme horaire comportant le programme journalier désiré. Appuyez sur 4.

La première ligne de la fenêtre affiche le programme RESULTAT: horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les fonctions du programme journalier (AUJOURD'HUI, Prog. journaliers, etc.).

Mettez en évidence **Prog. journaliers**, puis appuyez sur ↓. La première ligne de la fenêtre affiche le programme RESULTAT: horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les fonctions propres au programme journalier (MODIFIER, NOUVEAU, SUPPRIMER, COPIER).


Prog. horaires : Pgm_hor_1

MODIFIER SUPRIMER
NOUVEAU COPIER

Copie d'un programme journalier

2. Mettez en évidence COPIER, puis appuyez sur J.

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des programmes journaliers que vous pouvez copier.



REMARQUE: Il se peut que tous les programmes journaliers ne tiennent pas dans la fenêtre.

Sélection d'un programme journalier à copier

 Mettez en évidence le programme journalier que vous voulez copier (par exemple, Jour ouvré). Appuyez sur

.

RESULTAT: Le régulateur copie le programme journalier et lui donne un nom non descriptif : les lettres DP, suivies d'un nombre. La fenêtre affiche le nom du programme horaire sélectionné, le nom du programme journalier copié et le nom non descriptif de la copie.

 Pour modifier des points de commutation du programme journalier copié, procédez comme indiqué à la section Points de commutation.

Pour donner au programme journalier copié un nom autre que le nom non descriptif attribué par le régulateur, vous devez utiliser un terminal opérateur portatif XI584.

5. Mettez en évidence **SUITE** et appuyez sur → pour retourner à la liste des programmes horaires.

Suppression de programmes journaliers

Fonction

Supprimer un programme journalier.

Niveau d'accès

Le niveau d'accès 2 ou 3 est requis pour effectuer cette opération.

Procédure

 Affichez le menu des options relatives au programme journalier (Modifier, Créer, Supprimer, Copier) s'il n'est pas déjà à l'écran.

Résumé des différentes étapes :

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponible.

 b. Mettez en évidence le programme horaire comportant le programme journalier désiré. Appuyez sur

.

RESULTAT : La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les fonctions du programme journalier (AUJOURD'HUI,

Prog. journaliers, etc.).

Prog. horaires : Pgm_hor_1

MODIFIER SUPPRIMER

NOUVEAU COPIER


RESULTAT : La première ligne de la fenêtre affiche le programme

horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les fonctions propres au programme journalier (MODIFIER, NOUVEAU, SUPPRIMER, COPIER).

Suppression d'un programme journalier

2. Mettez en évidence SUPPRIMER, puis appuyez sur 4.

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des programmes journaliers que vous pouvez supprimer.



REMARQUE: Il se peut que tous les programmes journaliers ne tiennent pas dans la fenêtre.

Sélection d'un programme journalier à supprimer

3. Mettez en évidence le programme journalier que vous voulez supprimer (par exemple, Jour_ouvré). Puis appuyez sur

...

RESULTAT : La fenêtre vous demande de confirmer la suppression du programme journalier.

Progr. horaire : Pgm_hor_1
Progr. Journ. : Jour_ouvré

Voulez-vous vraiment supprimer
Le programme journalier

RETOUR SUPPRIMER

4. Si vous *ne* voulez pas supprimer le programme journalier sélectionner RETOUR, appuyez sur ↓.

Si vous voulez supprimer le programme journalier, appuyez sur la flèche montante pour mettre en évidence **SUPPRIMER** et appuyez sur ↓.

RESULTAT: Si le programme journalier ne peut pas être supprimé car il fait toujours partie d'un programme hebdomadaire ou annuel, le

message SUPPRESSION IMPOSSIBLE clignote en bas de la fenêtre

Si le programme a été supprimé (ou si vous avez annulé la suppression), la fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponibles.

Appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner à la liste des programmes horaires.

Points de commutation

Fonction

Ajouter, modifier ou supprimer un point de commutation d'un programme journalier.

Niveau d'accès

Il faut le niveau d'accès 2 ou 3 pour effectuer cette opération.

Procédure

 Affichez le menu des options relatives au programme journalier (MODIFIER, NOUVEAU, SUPPRIMER, COPIER).s'il n'est pas déjà à l'écran.

Résumé des différentes étapes :

a. Mettez en évidence l'option **Programmes horaires** du menu principal. Appuyez sur

.

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponible.

b. Mettez en évidence le programme horaire comportant le programme journalier désiré. Appuyez sur

...

RESULTAT: La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les fonctions du programme journalier (AUJOURD'HUI, Prog. journaliers, etc.).

c. Mettez en évidence **Prog. journaliers**, puis appuyez sur

RESULTAT : La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les fonctions propres au programme journalier (MODIFIER, NOUVEAU, SUPPRIMER, COPIER).

Prog. horaires : Pgm_hor_1

MODIFIER SUPRIMER

NOUVEAU COPIER

Sélection de la fonction MODIFIER

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des programmes journaliers qui existe pour le programme horaire sélectionné.

Prog. horaires : Pgm_hor_1

SEMAINE

WEEKEND

Jour_ouvré

DEMIJOUR

Congés

V

REMARQUE: Il se peut que tous les programmes journaliers ne tiennent pas dans la fenêtre.

Sélection d'un programme journalier

 Mettez en évidence le programme journalier désiré (par exemple, Jour_ouvré). Puis appuyez sur

... RESULTAT : La fenêtre affiche les points de commutation du programme journalier sélectionné.

Sélection d'un point de commutation

4. Mettez en évidence le point de commutation désiré. Appuyez sur ...

REMARQUE: Il se peut que tous les points ne tiennent pas dans la fenêtre.

RESULTAT : La fenêtre affiche les informations relatives au point de commutation. Exemple :

Prog. horaire : Pgm_hor_1
Progr. journ. : Jour_ouvré
Nom-clé :C1_ST_1
Heure : 06:00
Valeur 20 °C Opt: MAR
SUITE PREC. NOUVEAU SUPR. RETOUR

Passez à la section décrivant la procédure désirée :

SUITE Affichage du point de commutation suivant du programme

journalier.

PREC. Affichage du point de commutation précédent.

NOUVEAU Voir la section Création d'un point de commutation.

SUPR. Voir la section Suppression d'un point de commutation.

RETOUR Retour au menu principal Programmes horaires.

Touches

fléchées Utilisez les touches montée/descente, plus et moins pour

modifier le nom-clé, l'heure ou la valeur, la valeur ou l'état d'un point de commutation. Voir la section Modification d'un point

de commutation.

Création d'un point de commutation

Suite de la section précédente.

Prog. horaire : Pgm_hor_1
Progr. journ. : Jour_ouvré
Nom-clé :C1_ST_1
Heure : 06:00
Valeur 20 °C Opt: MAR
SUITE PREC. NOUVEAU SUPR. RETOUR

Sélection d'un point

5. Mettez en évidence le point pour lequel vous voulez créer un autre point de commutation, par exemple, C1_ST_1. Appuyez sur

.

RESULTAT : La fenêtre affiche des champs dans lesquels vous pouvez entrer des informations relatives au nouveau point de commutation.

Les champs contiennent des informations sur le point sélectionné. Le champ Nom-clé affiche le nom-clé du point sélectionné.

Proq. horaire : Pgm hor 1 Progr. journ. : Jour ouvré Nom-clé :C1 ST Heure : 06:00 Valeur 20 °C Opt: MAR

Ajout du point de commutation

6. Remplacez les informations existantes par les nouvelles informations.

Vous pouvez renseigner les champs suivants :

SUITE PREC. NOUVEAU SUPR. RETOUR

Heure à laquelle le changement d'état ou de valeur doit Heure

intervenir. L'heure est transformée à 24 heures (HH.MM) avec HH = 00 à 23 et MM = 00 à 59. Par exemple, entrez l'heure à laquelle vous voulez que la température de la salle de

conférence change.

Valeur Si le point sélectionné est un point analogique, entrez la

nouvelle valeur (par exemple, la nouvelle température de consigne pour la salle de conférence). Si le point sélectionné est un point tout ou rien, entrez le nouvel état (par exemple,

ARRET, MARCHE ou AUTO).

Opt. Si le programme utilise ce point pour l'optimisation.

sélectionnez MAR pour activer l'optimisation ou ARR pour

désactiver l'optimisation.

Appuyez sur la flèche montante ou descendante pour mettre un

- Appuyez sur la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer le
- Appuyez sur la flèche droite pour passer au chiffre suivant du champ.
- Répétez cette procédure jusqu'à ce que le contenu du champ soit correct. Puis appuyez sur \downarrow pour valider la saisie. Le curseur met en évidence le champ que vous venez de modifier.

Création d'un nouveau point de commutation

7. Pour créer un nouveau point de commutation pour le programme journalier, appuyez sur la flèche droite pour mettre en évidence NOUVEAU, puis sur J.

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des points commandés par le programme journalier sélectionné.

8. Pour créer des points de commutation supplémentaires, répétez les opérations précédentes.

RESULTAT: Le nouveau point de commutation est inclus dans le programme journalier sélectionné pour le point sélectionné.

9. Appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner à la liste des programmes horaires.

Modification d'un point de commutation

Suite de la section Points de commutation.

Prog. horaire: Pgm hor 1 Progr. journ. : Jour ouvré Nom-clé :C1 ST Heure : 06:00 Valeur 20 °C Opt: MAR SUITE PREC. NOUVEAU SUPR. RETOUR

Sélection du point de commutation

5. Si le point de commutation affiché n'est pas celui que vous voulez modifier. utilisez les flèches pour mettre en évidence SUITE ou PREC. et appuyez sur → pour afficher les autres points de commutation.

Modification du point de commutation

6. Vous pouvez modifier le contenu des champs suivants :

Heure

Heure à laquelle le changement d'état ou de valeur doit intervenir. L'heure est transformée à 24 heures (HH.MM) avec HH = 00 à 23 et MM = 00 à 59. Par exemple, entrez l'heure à laquelle vous voulez que la température de la salle de conférence change.

Valeur/ état

Si le point sélectionné est un point analogique, entrez la nouvelle valeur (par exemple, la nouvelle température de consigne pour la salle de conférence). Si le point sélectionné est un point tout ou rien, entrez le nouvel état (par exemple, ARRET, MARCHE ou AUTO).

- Appuvez sur la flèche montante ou descendante pour mettre un
- Appuyez sur la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer le chiffre.
- Appuyez sur la flèche droite pour passer au chiffre suivant du champ.
- Répétez cette procédure jusqu'à ce que le contenu du champ soit correct. Puis appuyez sur \downarrow pour valider la saisie. Le curseur met en évidence le champ que vous venez de modifier.
- 7. Pour modifier d'autres points de commutation, répétez les opérations précédentes.

RESULTAT: Le point de commutation est modifié dans le programme journalier sélectionné pour le point sélectionné.

8. Appuyez sur la touche d'annulation (C) pour retourner à la liste des programmes horaires.

Suppression d'un point de commutation

Suite de la section Points de commutation.

Prog. horaire : Pgm hor 1 Progr. journ. : Jour ouvré Nom-clé :C1 ST Heure : 06:00 Valeur 20 °C Opt: MAR SUITE PREC. NOUVEAU SUPPR. RETOUR

Sélection du point de commutation

6. Si le point de commutation affiché n'est pas celui que vous voulez supprimer. utilisez les flèches pour mettre en évidence SUITE ou PREC. et appuyez sur → pour afficher les autres points de commutation.

 Lorsque le point de commutation que vous voulez supprimer est affiché, mettez en évidence SUPPR. Appuyez sur

...

RESULTAT: Le régulateur vous demande de confirmer que vous voulez vraiment supprimer le point de commutation.

Prog. horaire : Pgm_hor_1
Progr. journ. : Jour_ouvré

Voulez-vous vraiment supprimer le
point de commutation ?

RETOUR SUPPRIMER

Suppression du point de commutation

8. Si vous ne voulez pas supprimer le point de commutation sélectionner **RETOUR**, appuyez sur ↓.

Si vous voulez supprimer le point de commutation, mettez en évidence **SUPPRIMER** et appuyez sur \bot .

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponibles.

Programmes hebdomadaires

Fonction

Modifier un programme hebdomadaire en affectant un programme journalier différent à un jour particulier de la semaine.

Niveau d'accès

Le niveau d'accès 2 ou 3 est requis pour effectuer cette opération.

Sélection de l'option Prog. horaires du menu principal

1. Mettez en évidence l'option **Prog. horaires** du menu principal. Appuyez sur

REGULATEUR_01 18:16
15.12.1999

Prog. horaires Alarmes

Points Tendances

Compteurs Horloge système

Paramètres Données UC

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponible

Prog. Horaires:

Pgm_hor_1

Ventilation

Eclairage

Chauff_Z_est

Chauff_Z_ouest

▼

REMARQUE: Il se peut que les programmes horaires ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Sélection d'un programme horaire

2. Appuyez sur la flèche montante ou descendante pour mettre en évidence le programme horaire comportant le programme hebdomadaire désiré. Puis appuyez sur .J.

RESULTAT : La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les types de

programmes horaires.

Sélection de l'option Programme hebdomadaire

3. Mettez en évidence Prog. hebdomadaire, puis appuyez sur

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des jours de la semaine et le programme journalier correspondant.

Prog. Horaires: Pgm_hor_1
AUJOURD'HUI
Prog. journaliers
Prog. hebdomadaire
Prog. annuel
Jours fériés

REMARQUE: Les sept jours de la semaine ne tiennent pas tous dans la fenêtre. Si le jour de la semaine que vous voulez modifier n'apparaît pas, appuyez sur la flèche droite pour afficher la page suivante.

Sélection d'un jour de la semaine

4. Mettez en évidence le champ que vous voulez modifier. Appuyez sur 4.

Programmes	horaires Pgm hor 1	
LUNDI	Jour_ouvré	
MARDI	_ Jour_ouvré	
MERCREDI	Jour_ouvré	1
JEUDI	Jour_ouvré	
VENDREDI	Jour_ouvré	\blacksquare

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des types de programmes journaliers que vous pouvez affecter au jour de la semaine sélectionné.

Sélection d'un nouveau programme journalier

5. Appuyez sur la flèche montante ou descendante jusqu'à ce que le curseur mette en évidence le programme journalier que vous voulez affecter au jour de la semaine sélectionné. Appuyez sur ↓.

RESULTAT : La fenêtre affiche le jour de la semaine sélectionné avec son nouveau programme journalier. Exemple :

Progr. Hebdo. : Pgm_hor_1

Jour de la semaine : LUNDI

Progr. journalier : Jour_ouvré

Retour PNTS COMMUTATION AFFECCTER

Pour réafficher les menus Programmes horaires avec les options Programme du jour, Programme journalier, etc., mettez en évidence **Retour** and appuyez sur J. Le logiciel ne modifie pas l'affectation du jour.

Pour afficher l'écran Points de commutation afin de modifier le programme journalier, mettez en évidence **PNTS COMMUTATION** and appuyez sur

. Pour modifier le point de commutation, voir section Modification d'un point de commutation.

7. Sélectionnez un autre jour à modifier ou appuyez sur la touche d'annulation pour retourner au menu des programmes horaires.

Programmes annuels

Fonction

Modifier un programme annuel en affectant un programme journalier différent à un jour particulier de l'année.


Niveau d'accès

Le niveau d'accès 2 ou 3 est requis pour effectuer cette opération.

Sélection de l'option Programmes horaires du menu principal

1. Mettez en évidence l'option **Prog. horaires** du menu principal. Appuyez sur

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponible.



REMARQUE: Il se peut que les programmes horaires ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Sélection d'un programme horaire

 Appuyez sur la flèche montante ou descendante pour mettre en évidence le programme horaire comportant le programme annuel désiré. Puis appuyez sur ...

RESULTAT : La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les types de programmes horaires.

```
Prog. Horaires: Pgm_hor_1
AUJOURD'HUI
Prog. journaliers
Prog. hebdomadaire
Prog. annuel
Jours fériés
```

Sélection de l'option Prog. annuel

3. Mettez en évidence Prog. annuel et appuyez sur ...

RESULTAT : Le régulateur vous demande de spécifier une date initiale pour l'affichage des jours de l'année. Le champ Afficher depuis est mis en évidence.

```
Progr. annuel : Pgm_hor_1

Afficher depuis : 24.07.1995

SUITE
```

Spécification de la date initiale

RESULTAT: Le chiffre du mois clignote.

- 5. Utilisez les flèches et les touches plus et moins pour changer la date :
 - Appuyez sur les flèches pour mettre en évidence le premier chiffre à modifier.

- Appuyez sur la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer le chiffre.
- Appuyez sur les flèches pour passer au chiffre suivant.
- Répétez les opérations ci-dessus pour chaque chiffre jusqu'à ce que le contenu du champ soit correct.

```
Progr. annuel : Pgm_hor_1
24.07 LUNDI Jour_ouvré
25.07 MARDI Jour_ouvré
26.07 MERCREDI Jour_ouvré
1
27.07 JEUDI Jour_ouvré
28.07 VENDREDI Jour_ouvré
```

RESULTAT : La fenêtre affiche les jours de l'année, à partir de la date que vous avez spécifiée. Elle affiche également le programme journalier affecté à chaque jour.

Spécification d'une date à reprogrammer

7. Mettez en évidence la date à laquelle vous voulez affecter un nouveau programme journalier. Appuyez sur ⅃.

RESULTAT : La fenêtre affiche les différents types de programmes journaliers que vous pouvez affecter à la date spécifiée.

```
Prog. horaires : Pgm_hor_1
SEMAINE
WEEKEND
Jour_ouvré
1
DEMIJOUR
Congés

V
```

REMARQUE: Il se peut que les types de programmes journaliers ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Affectation d'un programme journalier

8. Mettez en évidence le programme journalier que vous voulez affecter à la date spécifiée. Appuyez sur ↓.

RESULTAT : La fenêtre affiche le jour sélectionné avec son nouveau programme journalier. Exemple :

```
Progr. annuel : Pgm_hor_1

Jour sélectionné : 24.07.1995

Progr. Journ. : Jour_ouvré

RETOUR PNTS COMMUTATION AFFECTER
```

9. Pour affecter le programme sélectionné AFFECTER, appuyez sur J. Le logiciel affecte le programme journalier et réaffiche l'écran Progr. annuel avec la nouvelle affectation.

Pour réafficher les menus Programmes horaires avec les options Programme du jour, Programme journalier, etc., mettez en évidence **RETOUR** and appuyez sur J. Le logiciel ne modifie pas l'affectation du jour.

Pour afficher l'écran Points de commutation afin de modifier le programme journalier, mettez en évidence **PNTS COMMUTATION** et appuyez sur J. Pour modifier le point de commutation, voir section Modification d'un point de commutation.

73

10. Sélectionnez un autre jour à modifier ou appuyez sur la touche d'annulation pour retourner au menu des programmes horaires.

RESULTAT:

Le menu Programmes horaires apparaît. Pour vérifier que le régulateur a fait la modification, vous devez réafficher le programme annuel.

Programmes "AUJOURD'HUI"

Fonction

Créer ou modifier un programme du jour. Pour tenir compte de circonstances particulières (conférences imprévues ou réunions tardives), un programme du jour peut imposer une dérogation à une action ou à un point de commutation associé au programme journalier affecté à un jour particulier du programme annuel.

Affecter le programme du jour jusqu'à 24 heures avant l'entrée en vigueur normale du programme journalier.


Niveau d'accès

Le niveau d'accès 2 ou 3 est requis pour effectuer cette opération.

Sélection de l'option Prog. horaires du menu principal

 Mettez en évidence l'option Prog. horaires du menu principal. Appuyez sur ...

RESULTAT: La fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponible.



REMARQUE: Il se peut que les programmes horaires ne tiennent pas tous dans la fenêtre.

Sélection d'un programme horaire

2. Appuyez sur la flèche montante ou descendante pour mettre en évidence le programme horaire désiré. Puis appuyez sur

...

RESULTAT : La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire sélectionné. Les autres lignes affichent les types de programmes horaires.

Prog. Horaires: Pgm_hor_1

AUJOURD'HUI

Prog. journaliers

Prog. hebdomadaire

Prog. annuel

Jours fériés

Sélection de l'option AUJOURD'HUI

3. Appuyez sur → pour sélectionner **AUJOURD'HUI**.

RESULTAT: La

La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire sélectionné. Si c'est la première fois que vous avez sélectionnée AUJOURD'HUI au cours de la session actuelle, la liste des points de commutation s'affiche.

AUJOURD'HUI: Pgm_hor_1
Pgm_hor_1
Ventilation
Eclairage 1
Chauff_Z_est
Chauff_Z_ouest

Si vous avez déjà sélectionné la fonction AUJOURD'HUI, l'écran d'informations relatives au point de commutation actuel s'affiche. Voir le paragraphe RESULTAT de l'étape suivante.

Un astérisque sur la ligne du nom-clé indique qu'une fonction AUJOURD'HUI affecte déjà ce nom-clé.

Sélection d'un point

4. Mettez en évidence le point de commutation désiré et appuyez sur ...

RESULTAT : Les informations relatives au point de commutation s'affichent. Exemple :

AUJOURD'HUI: Chauff_Z_est
Nom-clé : C1_ST_1
De : 13:14
A : 13:14
Valeur : ******** °C
Sélection SUITE

Création ou modification AUJOURD'HUI

- 5. Entrez ou modifiez les informations de la façon suivante:
 - Appuyez sur la flèche montante ou descendante pour mettre un champ en évidence et sur ... Le premier chiffre clignote.
 - Appuyez sur la touche plus ou moins pour augmenter ou diminuer le chiffre.
 - Appuyez sur la flèche droite pour passer au chiffre suivant du champ.
 Répétez cette procédure jusqu'à ce que le contenu du champ soit

De Heure à laquelle le régulateur doit commencer à utiliser le programme du jour. Entrez l'heure en format 24 heures (HH.MM) avec HH = 00 à 23 et MM = 00à 59. Par exemple, entrez l'heure à laquelle vous voulez que la température de la salle de conférence change.

A Heure à laquelle le régulateur doit cesser d'utiliser le programme du jour. Entrez l'heure en format 24 heures (HH.MM) avec HH = 00 à 23 et MM = 00 à 59. Par exemple, entrez l'heure à laquelle vous voulez que la salle de conférence retrouve sa température initiale.

REMARQUES: 1.L'heure entrée dans le champ *Heure début* ne doit pas être postérieure de l'heure système actuelle de plus de 24 heures.

2.L'heure entrée dans le champ *Heure fin* ne doit pas être postérieure à l'heure entrée dans le champ *Heure début* de plus de 24 heures.

Par exemple, soit les heures suivantes : Heure système actuelle = 10:00 (lundi) Heure début = 9:00 Herue fin = 8:00

Le programme du jour fonctionne de la façon suivante :

Début 9 h le mardi (23 heures après l'heure système actuelle) Fin 8 h le mercredi (23 heures après l'heure de début) Valeur

Si le point sélectionné est un point analogique, entrez la nouvelle valeur (par exemple, la nouvelle température de consigne pour la salle de conférence). Si le point sélectionné est un point tout ou rien, entrez le nouvel état (par exemple, ARRET, MARCHE ou AUTO).

6. Pour modifier d'autres programmes du jour, répétez les opérations précédentes.

Quand vous avez fini, mettez en évidence **SUITE** et appuyez sur ↓ pour retourner à la liste des points.

Pour réafficher la liste des points de commutation, mettez en évidence Sélection et appuyez sur

7. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Jours fériés

Fonction

Modifier (affecter) ou supprimer un jour spécial ou bien activer ou désactiver la fonction Jours spéciaux.

Niveau d'accès

Le niveau d'accès 2 ou 3 est requis pour effectuer cette opération.

Sélection de l'option Prog. horaires du menu principal

1. Mettez en évidence l'option Prog. horaires du menu principal. Appuyez sur

RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des programmes horaires disponible.

```
Proq. Horaires:
               Pgm hor 1
               Ventilation
               Eclairage
                                 1
               Chauff Z est
                                 Chauff Z ouest
```

REMARQUE: Il se peut que les programmes horaires ne tiennent pas tous dans la fenêtre. Pour visualiser les programmes horaires qui ne s'affichent pas, appuyez sur la flèche droite afin d'afficher la page suivante.

Sélection d'un programme horaire

2. Mettez en évidence le programme horaire comportant le programme journalier que vous voulez affecter à un jour spécial. Appuyez sur ↓.

La première ligne de la fenêtre affiche le programme horaire RESULTAT: sélectionné. Les autres lignes affichent les types de programmes horaires.

```
Jours fériés: Pgm hor 1
          AUJOURD'HUI
          Prog. journaliers
          Prog. hebdomadaire
          Proq. annuel
          Jours fériés
```

Sélection de l'option Jours fériés

3. Mettez en évidence Jours fériés et appuyez sur ↓.

RESULTAT: La fenêtre affiche les options propres aux Jours fériés.

Jours fériés: Pgm hor 1 Etat: MAR MODIFIER SUPPRIMER

Passez à la procédure désirée :

Etat Activation/désactivation de la fonction Jours spéciaux. Voir la

section Activation/désactivation de la fonction Jours spéciaux

pour plus de détails.

Modifier Modifier l'affectation des programmes journaliers aux jours

spéciaux. Voir la section Modification de jours spéciaux.

Suppression d'un jour spécial. Voir la section Suppression de Supprimer

Jours spéciaux.

Modification de Jours fériés

Suite de procédure précédente.

```
Jours fériés: Pgm hor 1
         Etat: MAR
             MODIFIER
                         SUPPRIMER
```

Sélection de l'option Modifier

4. Mettez en évidence Modifier et appuyez sur ↓.

La fenêtre affiche chronologiquement tous les jours spéciaux et RESULTAT: les programmes journaliers éventuellement affectés. Si un programme journalier n'a pas été affecté à un jour spécial, celuici utilise le programme journalier spécifié par le programme

hebdomadaire.

Jours fériés: Pgm	_hor_1	
VENDREDI SAINT	DEMIJOUR	
DIM. DE PAQUES	WEEKEND	
LUN. DE PAQUES	WEEKEND	1
FETE DU TRAVAI	WEEKEND	
ASCENSION	WEEKEND	\blacksquare

REMARQUE: Il se peut que les Jours fériés ne tiennent pas tous dans la

fenêtre. Pour visualiser les jours spéciaux qui ne s'affichent pas, appuyez sur la flèche droite pour afficher la page

suivante.

Sélection d'un jour spécial

5. Mettez en évidence le jour spécial à modifier. Appuyez sur

RESULTAT: La fenêtre affiche les types de programmes journaliers que vous pouvez affecter au jour spécial sélectionné.

Jours	fériés:	Pgm hor 1	
		SEMAINE	A
		WEEKEND	
		Jour_ouvré	1
		DEMIJOUR	
		Congés	lacktriangle

REMARQUE: Il se peut que les programmes journaliers ne tiennent pas tous dans la fenêtre. Pour visualiser les programmes journaliers qui ne s'affichent pas, appuyez sur la flèche droite pour afficher la page suivante.

Affectation du programme journalier

6. Mettez en évidence le programme journalier que vous voulez affecter au Jours fériés Appuyez sur J.

RESULTAT: La fenêtre affiche le jour spécial et le nouveau programme journalier que vous venez de sélectionner.

Jours fériés: Pgm hor 1

Jours fériés : Nouvel an Proq. Journ. : Conqés

RETOUR PNTS COMMUTATION AFFECTER

7. Pour affecter le programme sélectionné, appuyez sur J. Le logiciel affecte le programme journalier et réaffiche l'écran Jours fériés avec la nouvelle affectation.

Pour réafficher les menus Programmes horaires avec les options Programme du jour, Programme journalier, etc., mettez en évidence RETOUR et appuyez

Pour afficher l'écran Points de commutation afin de modifier le programme journalier, mettez en évidence PNTS COMMUTATION et appuyez sur 4. Pour modifier le point de commutation, voir section Modification d'un point de commutation.

8. Sélectionnez un autre jour à modifier ou appuyez sur la touche d'annulation pour retourner au menu des programmes horaires.

RESULTAT: Le menu Programmes horaires apparaît. Pour vérifier que le

régulateur a fait la modification, vous devez réafficher le

programme annuel.

Suppression de jours fériés

Suite de la procédure Jours fériés.

Jours fériés: Pgm_hor_1 Etat : MAR MODIFIER SUPPRIMER

Sélection de l'option Supprimer

4 Mettez en évidence SUPPRIMER et appuyez sur

J.

La fenêtre affiche chronologiquement tous les jours fériés et les

programmes journaliers éventuellement affectés. Si un programme journalier n'a pas été affecté à un jour férié, celui-ci utilise le programme journalier spécifié par le programme

hebdomadaire.

Jours	f€	eriés:	Pgm hor 1	
VENDR	EDI	SAINT	DEMIJOUR	
DIM.	DE	PAQUES	WEEKEND	
LUN.	DE	PAQUES	WEEKEND	1
FETE	DŪ	TRAVAI	WEEKEND	
ASCENSION		N	WEEKEND	\blacksquare

REMARQUE: Il se peut que les jours spéciaux ou les jours fériés ne tiennent pas tous dans la fenêtre. Pour visualiser les jours spéciaux qui ne s'affichent pas, appuyez sur la flèche droite pour afficher la page suivante.

Suppression de l'affectation

d'un jour férié

5. Mettez en évidence le jour férié dont vous voulez supprimer l'affectation. Puis appuyez sur ↓.

RESULTAT: Le régulateur supprime l'affectation du jour spécial et la fenêtre réaffiche la liste des jours fériés.

6. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Activation/désactivation de la fonction jours fériés

Suite de la procédure jours fériés.

Jours fériés: Pgm hor 1 Etat : MAR MODIFIER SUPPRIMER

Sélection de l'option Etat

4. Mettez en évidence la valeur de l'état (MAR dans cet exemple) et appuyez sur ↓.

RESULTAT: Le champ MAR clignote.

5. Appuyez sur la touche plus ou moins pour passer de l'état MAR à l'état ARR, et réciproquement. Appuyez sur ...

RESULTAT: Le régulateur change l'état de la fonction Jours fériés.

6. Quand vous avez fini, appuyez plusieurs fois sur la touche d'annulation (C) pour retourner au menu principal.

Utilisation de masques

Masque

Un masque est une structure définissant une chaîne de caractères à utiliser pour la recherche de points. Les caractères du masque peuvent être ceux utilisables dans un nom-clé ainsi que des caractères spéciaux, comme l'astérisque (*) qui représente un nombre quelconque de caractères et le point d'interrogation (?) qui représente un caractère quelconque.

Tampon de masques

Le tampon de masques contient les masques définis.

Recherche par masque

La fonction de recherche par masque produit une liste de noms-clés qui concordent avec un masque spécifié. Elle nous permet de sélectionner un petit ensemble de noms-clés parmi l'ensemble de tous les noms-clés dans les applications de grande envergure.

Par exemple, un masque tel que ETAGE1* peut servir à rechercher tous les noms-clés liés au premier étage d'un bâtiment :

ETAGE1_TEMP ETAGE1_HR ETAGE1_PRESS ETAGE1_VENTIL

Ajout d'un masque

Fonction

Ajouter un masque à ceux du tampon de masques de votre application. Vous créez de nouveaux masques en modifiant des noms-clés existant.

Niveau d'accès

Le niveau d'accès 2 ou 3 est requis pour effectuer cette opération.

Sélection d'un point à partir du menu principal

1. Mettez en évidence l'option **Points** du menu principal. Appuyez sur J.

RESULTAT: Le menu Points apparaît.

Sélection des points par:

Nom-clés

Mode MANU

Temps de fonct.

type

Tendances

Alm désactivée

Ajout masque

Suppr. masque

Modifier masque

Sélect. masque

Sélection de l'option Ajout masque

2. Appuyez sur la flèche montante jusqu'à ce que Ajout de masque soit mis en évidence. Appuyez sur ↓.

RESULTAT : La fenêtre affiche tous les noms-clés des applications actuelles du régulateur. Exemple :

Ajout de masque

ETAGE1_TEMP

ETAGE1_HR

ETAGE 1_PRESS 1

ETAGE1_VENTIL

ETAGE1 ECL

Sélection d'une chaîne de base

3. Utilisez la flèche descendante pour sélectionner la chaîne de base qui concorde le mieux avec le masque que vous voulez créer. Par exemple, si vous voulez créer le masque ETAGE1_ pour trouver les noms-clés qui commencent par les caractères ETAGE1_, sélectionnez l'une des chaînes qui commence par ETAGE1_, par exemple, ETAGE1_TEMP. Appuyez sur J.

RESULTAT : Le logiciel recopie la chaîne de base sélectionnée dans le champ de modification.

Ajouter masque:

ETAGE1_TEMP

ENREGISTRER RETOUR

RESULTAT : Le premier caractère de la chaîne clignote.

Positionnement du curseur

5. Utilisez les flèches gauche et droite pour positionner le curseur sur le caractère que vous voulez modifier.

RESULTAT: Le caractère sélectionné clignote et peut être modifié.

Remplacement du caractère

6. Utilisez les touches plus et moins pour choisir le caractère que vous voulez utiliser pour remplacer le caractère cliquotant. A chaque pression sur la touche plus ou moins, le caractère clignotant se change en ?, puis en *, puis en un espace et enfin redevient lui-même.

Point d'interrogation

Correspondance exacte avec un caractère quelconque.

Astérisque

Correspondance avec un nombre quelconque de caractères jusqu'à la prochaine occurrence d'un caractère qui doit avoir son correspondant exact.

Suppression du caractère sélectionné après une pression sur **Espace**


la flèche droite ou bien remplacement par le caractère originel après une pression sur ↓.

Chaîne de

suppression Si vous sélectionnez deux astérisques à la suite (**), tous les caractères situés à droite sont effacés automatiquement.

Arrêtez sur le caractère désiré. Répétez l'opération pour chaque caractère à modifier.

RESULTAT : Le masque ainsi créé s'affiche. Par exemple :




Enregistrement du masque

7. Appuyez sur 🕹 pour mettre en évidence la chaîne nouvellement créée. Appuyez sur la flèche montante ou descendante pour mettre en évidence Enregistrer le masque. Appuyez sur

...

Si vous ne souhaitez pas enregistrer le masque, quittez en appuyant sur la touche d'annulation, sans sélectionner Enregistrer le masque. Si vous avez déjà enregistré le masque, utilisez la fonction Suppression de masque.

RESULTAT : Le nouveau masque est ajouté à la liste affichée. Exemple :



8. Pour créer un autre masque, mettez en évidence Nouveau masque et Précédent et appuyez sur

...

Suppression d'un masque

Fonction

Supprimer un masque de la liste des masques.

Niveau d'accès Le niveau d'accès 2 ou 3 est requis pour effectuer cette opération.

Procédure

1. Mettez en évidence l'option **Points** du menu principal. Appuyez sur 🏻 .

RESULTAT: Le menu Points apparaît.

Sélection des points par:

Noms-clés

Mode MANU

Temps de fonct.

type

Tendances

Alm désactivée

Ajout masque

Suppr. masque

Modifier masque

Sélect. masque

Sélection de l'option Suppr. masque

 Utilisez les flèches pour mettre en évidence Suppression de masque. Appuyez sur

...

RESULTAT : La fenêtre affiche une liste des masques disponibles.



Sélection du masque

3. Utilisez la flèche descendante pour sélectionner le masque que vous voulez supprimer et appuyez sur ↓.

RESULTAT : Le logiciel supprime le masque. La fenêtre affiche la liste des masques restants.

4. Appuyez sur la touche d'annulation pour retourner à l'écran Points.

Modification d'un masque

Fonction

Modifier un masque existant du tampon de masque.

Niveau d'accès

Le niveau d'accès 2 ou 3 est requis pour effectuer cette opération.

Procédure

1. Mettez en évidence l'option **Points** du menu principal. Appuyez sur ...

RESULTAT: Le menu Points apparaît.

Sélection des points par:


Noms-clés
Mode MANU
Temps de fonct.

type
Modifier masque
Tendances
Sélect. masque

Sélection de l'option Modifier masque

 Utilisez la flèche descendante pour mettre en évidence Modifier masque. Appuyez sur ↓.


RESULTAT : La fenêtre affiche la liste des masques disponibles.



Sélection du masque

3. Utilisez les flèches montante et descendante pour sélectionner le masque

La fenêtre Modification de masque affiche le masque sélectionné.



Sélection de la chaîne

RESULTAT : Le premier caractère de la chaîne clignote.

Positionnement du curseur

5. Utilisez les flèches gauche et droite pour positionner le curseur sur le caractère que vous voulez modifier.

RESULTAT : Le caractère sélectionné cliquote et peut être modifié.

Remplacement du caractère

6. Utilisez les touches plus et moins pour choisir le caractère que vous voulez utiliser pour remplacer le caractère clignotant. A chaque pression sur la touche plus ou moins, le caractère clignotant se change en ?, puis en *, puis en un espace et enfin redevient lui-même.

Point d'interrogation

Correspondance exacte avec un caractère quelconque.

Astérisque

Correspondance avec un nombre quelconque de caractères jusqu'à la prochaine occurrence d'un caractère qui doit avoir son correspondant exact.

Espace

Suppression du caractère sélectionné après une pression sur la flèche droite ou bien remplacement par le caractère originel après une pression sur ↓.

Chaîne de

suppression Si vous sélectionnez deux astérisques à la suite (**), tous les caractères situés à droite sont effacés automatiquement.

Arrêtez sur le caractère désiré. Répétez l'opération pour chaque caractère à modifier.

RESULTAT: Le masque modifié s'affiche. Par exemple:

Modifier masque:	
ETAGE7?	
ENREGISTRER RETOUR	

FR2B-0126

99R0-GE51

Enregistrement du masque

Si vous ne souhaitez pas enregistrer le masque, quittez en appuyant sur la touche d'annulation, sans sélectionner Enregistrer le masque. Si vous avez déjà enregistré le masque, utilisez la fonction Suppression de masque.

RESULTAT : Le masque modifié est ajouté à la liste des masques. Exemple :



8. Sélectionnez un autre masque et appuyez sur

pour le modifier. Ou bien appuyez sur la touche d'annulation pour retourner au menu Points.

Visualisation des périphériques actifs sur le bus

Fonction

Afficher la liste des périphériques actuellement actifs sur le bus système. La liste peut comprendre des périphériques sans fonction d'accès bus et il est donc possible que vous ne puissiez pas vous connecter à distance à tous les périphériques de la liste.

Niveau d'accès

Tous les opérateurs peuvent effectuer cette opération. L'affichage n'est disponible qu'en mode local.

Procédure

RESULTAT : La fenêtre affiche certaines données du régulateur et l'option Accès bus.

Données UC
Nom régulateur: REGULATEUR_01
Version système: V 1.03.00/1.24
Accès BUS
SUITE
FLASH EPROM

RESULTAT: La fenêtre affiche les options d'accès bus.

Accès BUS:
REGULATEUR_01
Connexion Abonné Afficher ALM BUS
Indiquer ALM (!)
Liste abonnés Masquer ALM BUS

3. Utilisez les flèches montante et descendante pour mettre en évidence Liste abonnés Appuyez sur J.

RESULTAT : La fenêtre affiche tous les périphériques actuellement actifs sur le bus système. Pour chaque périphérique, le nom et le numéro du régulateur sont affichés.

Afficher	tous	les périph	ériques	
		UC_A	3	
		UC_B	4	
		UC_C	5	1
		UC_D	6	
		UC_E	7	\blacksquare

4. Appuyez sur la touche d'annulation pour quitte cet écran. A noter que vous ne pouvez vous connecter à aucun de ces régulateurs à partir de cette fenêtre.

RESULTAT : Le menu précédent s'affiche.

Voir également ⇒ Connexion à un régulateur éloigné dans la section Mise en route.


ANNEXE A: CONFIGURATION DU MATERIEL

Cette section décrit comment installer le câble d'un XI582AH non monté sur le mur ou sur un régulateur Excel. Elle décrit également comment activer ou désactiver le rétroéclairage intégré du XI581AH ou XI582AH.


REMARQUE: Le raccordement du XI581/2 à un régulateur est également décrit dans le manuel d'installation des régulateurs Excel 100 et dans le manuel d'installation des régulateurs Excel 500/600.


Procédure

1. Retirez le couvercle avant du XI582AH en introduisant la pointe d'un poinçon (ou d'un objet pointu semblable) dans le petit trou situé du côté du terminal opérateur. Après la libération du loquet, introduisez le poinçon dans le petit trou de l'autre côté du terminal opérateur et libérez le couvercle.



- 2. L'écran du XI581/2 est rétroéclairé. Le rétroéclairage peut être activé ou désactivé à l'aide d'un cavalier situé à l'arrière du couvercle. Pour activer ou désactiver le rétroéclairage du XI581/2, procédez de la façon suivante :
 - —Déconnectez le connecteur situé à côté du cavalier.
 - -Retirez le cavalier avec précaution et placez-le dans la position






Reconnectez le connecteur à côté du cavalier.


Lorsque le cavalier de rétroéclairage est dans la position «Activée», la manipulation de l'une quelconque des huit touches a pour effet d'éclairer l'écran. Si aucune touche n'est actionnée pendant plus de 10 minutes, l'écran s'éteint automatiquement.

3. Pour les XI581AH, passez à l'étape 6.

Pour les XI582AH, faites passer l'extrémité du câble XW564/XW565/XW582/XW583 par l'ouverture ronde prévue dans le couvercle arrière du XI582AH (d'arrière en avant).



 Fixez les fils sur le bornier à l'intérieur du couvercle arrière du XI582AH conformément à la figure suivante.



REMARQUE : Le fil gris n'est pas utilisé.

- 5. Remettez en place le connecteur retiré à l'étape 3.
- 6. Remettez en place le couvercle arrière du XI582AH.

RESULTAT : Le XI582AH peut maintenant être relié au régulateur Excel désiré. Voir la section Mise en route pour plus de détails.

INDEX

9

99 dernières alarmes mémorisées par le régulateur · 20

 \boldsymbol{A}

accès buswide actif · 6

accès buswide passif · 6

Acquittement de l'indicateur d'alarme bus · 23

Activation/désactivation de la fonction Jours fériés · 79

Activation/désactivation du mode alarme bus et de l'indicateur d'alarme · 22

Affichage du temps de fonctionnement · 47

Ajout d'un masque · 80

alarmes critiques en cours · 20

alarmes non critiques en cours · 20

Alm de maintenance · 28

Attributs sont des informations descriptives qui dépendent du

type de point · 37 AUJOURD'HUI · 26

AUJOURD'HUI · 74

В

Barre de défilement · 9

 \boldsymbol{C}

Câble XW565/XW566 · 87

chargement des données d'application · 53, 57

circonstances particulières · 60

Clôture · 20

Clôture automatique · 20

Clôture de la session · 20

Communication à distance · 35

comptages · 27

 $Compteurs \cdot 35$

Connexion à un autre régulateur du BUS · 17

Copie de programmes journaliers · 64

Création de programmes horaires · 62

Création d'un point de commutation · 68

D

date et heure du régulateur · 32, 54

dates de changement d'heure d'été · 32

Déconnexion d'un régulateur éloigné · 19

Désactivation du suivi d'un point · 47 désactive le suivi d'un point · 47

Description de la zone d'affichage · 9

Description de point définit les attributs d'un point · 37

Différences entre XI581 et XI582 · 1

données de configuration · 35, 52, 57

Données système du régulateur · 32

Données UC · 33

 \boldsymbol{E}

Ecran d'accueil · 52

Ecrans · 8

Effacement de la flash EPROM · 50

Effacement d'une application particulière · 51

Entrée du mot de passe · 16

Entrée d'un mot de passe de niveau 2 ou 3 · 15

FLASH EPROM · 51

Excel 50 · 3, 4, 7, 18

Excel 500-XCL5010 · 4

Exemple de fenêtre de programme horaire · 9

Exemple de menu · 9

exemples d'écrans descriptifs · 40

F

fenêtre d'affichage · 15

Fig. 1. Terminal opérateur à monter sur régulateur XI581AH · 1

Fig. 2. Terminal opérateur de table XI582AH · 1

flash EPROM · 50

Fonction de description de points · 37

G

Gestion de la flash EPROM et de la mémoire vive \cdot 50 graphique tedances \cdot 28

H

heures de démarrage et d'arrêt · 26

historique de tendance · 28

Horloge système · 32, 54

I

informations d'alarmes · 20

Informations du régulateur · 32

INTRODUCTION · 1

J

jours fériés · 60

Jours fériés · 76

jours fériés · 26

 \boldsymbol{L}

Lecture de l'horloge du régulateur · 32

Liste de paramètres · 59 Live CARE et mot de passe · 56

M

MANUEL DE REFERENCE ALPHABETIQUE · 35

Masques · 80 Menu principal · 15

Menu principal apparaît avec la liste des informations · 15

Menu principal n'apparaît pas · 15

MISE EN ROUTE · 3 Mise sous tension \cdot 8

Mode · 5

Mode automatique · 46

mode automatique au mode manuel · 46

Mode manuel · 46

Modèles de régulateur · 1

Modification de Jours fériés · 77

Modification d'un masque · 82

Modification d'un point · 43, 44, 45

Modification d'un point de commutation · 69

Mot de passe incorrect · 16 mot de passe par défaut · 56

Mots de passe · 55

N

Niveau d'accès 1 · 12 Niveau d'accès 2 · 12

Niveau d'accès 3 · 12

Niveaux d'accès aux informations · 12

Nouveau mot de passe · 56

0

Opérateurs de niveau 2 ou 3 · 15, 55

Options de test · 56

Organisation du manuel · 2

Ouverture et clôture de session locale ou à distance · 14

P

Paramètres · 59

Passage du mode manuel au mode automatique · 46

Point de comptage · 27

Points · 38

points analogiques et comptages avec conversion · 27

Points de commutation · 60, 67

points dont les alarmes sont désactivées · 49

pour mettre un point en suivi · 48

Prog. journaliers · 26

Programme annuel · 60

Programmes annuels · 72

Programmes hebdomadaires · 71

Programmes horaires · 60

Programmes journaliers · 60, 61



quatre astérisques pour entrer votre mot de passe · 15

R

Raccordement du XI581AH · 3

Raccordement du XI582AH · 3

Rapport de suivi de tendance · 47

Réglage de luminosité · 8

enregistrer les données de suivi de tendance · 29

Régulateurs Excel 20 · 18

Réinitialisation de l'UC · 8

Réinitialisation du régulateur · 52

RESET MDEM · 35

Restauration des données d'application à partir de la flash

EPROM · 52

Résumé des fonctions du XI581/2 · 13

S

Sauvegarde des données d'application dans la flash EPROM ·

Sélection de points par masque · 43

Sélection de points par nom-clé · 42

Sélection de points par type · 45

Suppression de jours fériés · 79

Suppression d'apparission d'alarme d'un point · 49

Suppression de programmes journaliers · 65

Suppression d'un masque · 82

Suppression d'un point de commutation · 70

supprimer la signalisation des alarmes · 23

T

Tableau des niveaux d'accès · 13

texte tendances · 28

Tampon de masques · 80

tendance · 29

Tampon de tendance contenant les 200 changements d'état · 47

toutes les alarmes en cours · 20

Traitement des alarmes bus · 7

Type de comptage · 27

Type de compteur · 36

\boldsymbol{U}

20 points en suivi · 47

Utilisation de masques · 80

Valeur du paramètre · 60

version du système d'exploitation et du logiciel de la carte d'interface C-Bus · 33

Versions de régulateur · 6

Visualisation des comptages · 27

Visualisation des données de configuration du régulateur · 32

Visualisation des informations d'alarme \cdot 20 Visualisation des programmes horaires \cdot 26 Visualisation d'un historique de tendance \cdot 28 vitesse de transmission au XI58x \cdot 34 vitesse de transmission C-BUS \cdot 34



XC5010C · 3, 4 XW564 · 3 XW565 · 3 XW582 · 3, 4, 87 XW583 · 3, 87 XW584 · 3